

Solution ID: 10838**PRINT****Come usare il Mode Switcher?**

Parole Chiave / Frasi Chiave: mode switcher, caratteristiche software, audio console

Riepilogo:

- ✓ La Sound Blaster X-Fi può funzionare in tre diverse modalità: **Intrattenimento**, **Creazione Audio** e **Giochi**, in modo che i vari tipi di utente abbiano pieno accesso alla potenza del processore audio. Ciascuna modalità concentra le potenzialità del processore audio per una determinata operazione e ottimizza le risorse del processore audio per la migliore esperienza possibile.

Ogni modalità non funziona unicamente per un tipo di operazione. Ad esempio, è possibile giocare in tutte le modalità, ma se non si seleziona la modalità migliore per una determinata operazione non si sfruttano al massimo le potenzialità della scheda.

Per una lista delle caratteristiche software disponibili in tali modalità, vedi sotto.

- Selezionare la modalità giochi se si necessita della massima potenza del processore audio per la migliore esperienza di gioco.
- Selezionare la modalità Creazione Audio per registrare audio con supporto ASIO a fedeltà totale.
- Selezionare la modalità Intrattenimento per ottimizzare l'audio nei film e nella musica.

Per selezionare la modalità più adatta alle proprie necessità, aprire il Mode Switcher o l'applicazione Audio Console. Per informazioni su ciascuna modalità, fare riferimento all'Assistenza online.

E' possibile sentire un "**clic**" quando si passa da una modalità a un'altra o quando si ripristinano le impostazioni di fabbrica predefinite. Questo suono viene dallo switch hardware, una delle caratteristiche uniche della scheda audio Sound Blaster X-Fi.

Modalità intrattenimento

Modalità Creazione Audio

Modalità Giochi

Lista delle caratteristiche software delle diverse modalità

Ultimo aggiornamento: 16 marzo 2009

