

**Solution ID: 69353****PRINT****Brak sygnału z Cyfrowego modułu I/O**

Słowa kluczowe/Poszukiwane frazy: brak sygnału, cyfrowe I/O

W przypadku, gdy nie ma sygnału z Cyfrowego modułu I/O, upewnij się, że opcja "Tylko wyjście cyfrowe" jest zaznaczona pod Master Control w ustawieniach Surround Mixer. Prosimy sprawdzić, czy czerwone światło jest emitowane z Cyfrowego modułu I/O, wskazując na prawidłowe działanie.

**Dodatkowe Sugestie**

[SID 5764](#) - General Information on Digital Output

Ostatnia aktualizacja: 11 sierpnia 2009