

Solution ID: 69353**PRINT****Kein Signal vom Digital-I/O Modul**

Keywords / Schlüssel Sätze: kein Signal, digital I / O

Für den Fall, dass kein Signal vom Digital-I / O-Modul vorliegt, stellen Sie sicher, dass die Option "Nur digitale Ausgabe" ausgewählt ist unter Master Control in den Surround Mixer-Einstellungen. Überprüfen Sie bitte auch, ob ein rotes Licht am optischen Anschluss des Digital-I / O-Moduls vorliegt als Indikator, dass dieses richtig funktioniert.

Weitere Vorschläge[SID 5764](#) - Allgemeine Informationen über den Digitalen Ausgang

Zuletzt aktualisiert am: 11. August 2009