


Odinstalowywanie sterowników kart dźwiękowych marki Creative


Słowa kluczowe: odinstalowywanie sterowników kart dźwiękowych marki Creative, aby odinstalować sterowniki, usuwanie sterowników

Aby poprawnie odinstalować sterowniki karty dźwiękowej Creative, proszę zastosować się do poniższych kroków:


1. Włóż instalacyjną płytę CD do CD/DVD-ROM.
2. Uruchom setup.exe z następującej lokalizacji: [CD/DVD Drive]:/Audio/Drivers/Setup.exe.
3. Wybierz Driver Uninstallation i Delete all shared Creative audio driver files i kliknij OK.




4. Kliknij **Yes** aby kontynuować.




5. Kliknij **OK** aby kontynuować..



6. Zobaczysz okno z postępem odinstalowywania.




7. Kliknij **OK** aby zrestartować system.



8. Sprawdź Menadżer Urządzeń aby upewnić się, że sterowniki zostały pomyślnie odinstalowane.

Dla kart dźwiękowych z serii X-Fi Titanium, jak tylko sterowniki zostaną odinstalowane z systemu, karta zostanie wykryta w Menadżerze Urządzeń jako **High Definition Audio Device**:



Dla kart dźwiękowych z serii X-Fi, gdy tylko sterowniki zostaną odinstalowane z systemu, karta zostanie wykryta w Menadżerze Urządzeń jako Multimedia Audio Controller:



Ostatnia aktualizacja: 22 lutego 2010