


Solution ID: 55160**PRINT****Settaggio Midi in MediaSource 5 sotto Windows Vista**

Ultimo aggiornamento: 2 Settembre 2008

Riepilogo:


- ✓ Istruzioni per configurare MIDI in Windows Vista.
- ✓ Hai bisogno di installare la versione [MediaSource 5.10.38](#) o [MediaSource 5.20.23](#) per accedere ai settaggio Midi sotto Windows Vista, i file possono essere scaricati dal nostro sito web.

1. Aprire il lettore MediaSource 5. Fare clic su **Strumenti -> Impostazioni**.
2. Seleziona la scheda **Generale** e clicca **Cambia** che può essere individuato nella sezione **Dispositivo di riproduzione musicale MIDI** come visualizzato sotto:



[Fare clic qui per ingrandire](#)

3. Ora seleziona il tuo dispositivo di output Midi preferito.



4. Clicca OK per validare la scelta.

