

Solution ID: 127837

▪ print this article ▪ close this page

## Sound Blaster: Нет звука

Ключевые слова/ключевые фразы: Sound, Blaster, нет аудио, нет звука, звуковая карта, звуковое устройство, обнаруживать, по умолчанию, конфигурировать, конфигурация, воспроизведение, источник звука, соединение, кабель, подключение, USB, PCIe, PCI, Bluetooth, SD, приоритет, линейный вход, Aux-In, потоковый, отключен звук, mixer

### Сводка:

- ✓ **Применимо к:** Все продукты Sound Blaster
- ✓ В статье дается информация по общему поиску и устранению неполадок во время воспроизведения со звуковым устройством без звука.


### Обнаружение

Для таких шина-стандартных соединений как PCI/PCIe или USB, Sound Blaster должен быть обнаружен операционной системой с соответствующим установленным пользовательским драйвером/программным обеспечением.


### Воспроизведение по умолчанию

Выберите подходящую конечную точку для звука Sound Blaster, там где Вы прослушиваете звук воспроизведения.

Windows:



Mac:



### **Физическое соединение**



Для динамика с аналоговым соединением, убедитесь что штекеры кабеля подключены к соответствующим разъемам Sound Blaster.

Для 5.1 динамиков:

- Линейный выход 1 (зеленый) - Передние стерео каналы
- Линейный выход 2 (черный) - Задние стерео каналы
- Линейный выход 3 (оранжевый) - Центр & Сабвуфер

Для 7.1 динамиков:


- Линейный выход 1 (зеленый) - Передние стерео каналы
- Линейный выход 2 (серый) - Боковые стерео каналы
- Линейный выход 3 (оранжевый) - Центр & Сабвуфер
- Линейный выход 4 (черный) - Задние стерео каналы




Для SPDIF соединения, убедитесь что Оптический/Коаксиальный выход Sound Blaster подключен к SPDIF входу динамика или ресивера, а не наоборот.

### **Конфигурации**

Выберите необходимую конфигурацию динамика, которая совпадает физическому подключению динамиков.



Проверьте, что звук воспроизведения не отключен и что он не сведен к минимуму.



### **Приоритет воспроизведения**


В зависимости от моделей, некоторые Sound Blaster поддерживают приоритет воспроизведения, если 2 или более источников звука воспроизводятся одновременно.

Остановите воспроизведение с аудио источника, который имеет наибольший приоритет, чтобы у Вас появилась возможность воспроизведения с источника, который имеет меньший приоритет.

Например, отсоедините подключение по линейному входу (большой приоритет), чтобы позволить воспроизведение по Bluetooth (меньший приоритет) через Sound Blaster.

## Поиск и решение проблемы

Для нахождения первопричины связанной с отсутствием звука, просто отсоедините динамики от Sound Blaster.



В место этого, подсоедините динамик к работающему портативному музыкальному плееру. Если звука все ещё нет, то проблема заключается в самом динамике.

Если звук есть, то проблема будет заключаться в Sound Blaster.

Наушники отключат звук динамика, когда они подключены к выходу для наушников, на большинстве звуковых карт Creative. Чтобы решить эту проблему, попробуйте отсоединить наушники. (Проверьте, что громкость сведена к минимуму, перед тем как осуществить отсоединение, затем постепенно начните прибавлять звук.)

Последнее обновление: Май 17, 2016