

**Solution ID: 66407**

▪ print this article ▪ close this page

## **Звук идет с передней аудио-панели на корпусе, но не со звуковой карты**

Ключевые слова / фразы: передняя аудио-панель, передняя часть корпуса, вывод звука

Если звук идет с передней аудио-панели на корпусе, а не со звуковой карты, то, вероятнее всего, основным аудиоустройством является встроенная звуковая карта.

### **Операционная система Windows Vista:**

Чтобы проверить основное аудиоустройство, откройте значок **Звук (Audio)** в окне **Панель управления (Control Panel)**.

1. Откройте вкладку **Воспроизведение (Playback)**.
2. Убедитесь, что устройством по умолчанию выбрана звуковая карта Creative, а не встроенная звуковая карта.
3. Если это не так, выберите звуковую карту Creative и нажмите кнопку "Установить по умолчанию" (Set Default).

### **Операционная система Windows XP:**

Чтобы проверить, какое аудиоустройство выбрано основным, откройте значок **Звуки и аудиоустройства (Sound and Audio Devices)** в окне **Панель управления (Control Panel)**.

1. Откройте вкладку **Аудио (Audio)**.
2. Убедитесь, что устройством по умолчанию для воспроизведения и записи выбрана звуковая карта Creative, а не встроенная звуковая карта.
3. Если это не так, в выпадающем меню выберите звуковую карту Creative.

Последнее обновление: 10 июля 2009 г.