

Solution ID: 97425**PRINT****Qu'est-ce que l'Erreur-010 veut dire pendant l'installation d'une application logicielle Creative dans Windows**

Mots-clés / Phrases-clés: Erreur I-010, erreur lors de l'installation de logiciels créative, pilote, firmware, ne peut pas installer en raison d'erreurs I-010

Résumé:


- ✓ **Applicable Au:** Creative Software Application, Windows XP, Windows Vista & Windows 7
- ✓ Reportez-vous à cet article quand vous voyez une erreur I-010 message lors de l'application logicielle Creative ou d'installation du pilote dans le système d'exploitation Windows.

Suivez les étapes ci-dessous pour résoudre le message d'erreur I-010 lorsque vous installez des logiciels ou drivers Creative,


1. Après avoir téléchargé le fichier, allez dans le dossier où le logiciel se trouve.
2. Utiliser une archive de fichiers tiers et le programme de compression, tels que IZArc, WinZip ou des programmes similaires, pour extraire le fichier.

Faites un clic droit puis sélectionnez votre fichier d'archive et un programme de compression. Référez a


(ScreenCap ci-dessous pour déposer IZArc archives et compresseur)



3. Extraire les fichiers à l'emplacement souhaité.



4. Localisez le dossier et ensuite chercher le dossier d'installation et exécuter le fichier setup.exe. Cela va installer le logiciel Creative.



Remarque: Les mesures prises pour extraire les fichiers dépendent du programme tiers utilisé. S'il vous plaît se référer au guide utilisateur.

Dernière mise à jour: Octobre 24, 2011