

Conexión al Panel Frontal de Audio del ordenador

Palabras clave: conectar, sound blaster, panel frontal, sb

Resumen:

- ✓ **Aplicable a:**
 - ✓ Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio (SB0790)
 - ✓ Sound Blaster X-Fi Titanium Series (SB0888, SB0880, SB0886)
 - ✓ Sound Blaster X-Fi XtremeGamer (SB0730)
- ✓ Todas las tarjetas de sonido arriba mencionadas funcionan con el procesador Intel High Definition Audio (Intel HD Audio).

Puede proceder a conectar su tarjeta de sonido al panel frontal de audio de su ordenador mediante el conector Intel HD Audio 2x5 pin que se encuentra en el margen de la tarjeta de sonido. Este procedimiento solo es válido para procesadores Intel High Definition Audio y no soportará conectores AC'97 u otras cubiertas que sean propiedad de otros fabricantes.

Nota: Necesitará abrir la cubierta de su ordenador para acceder al conector, lo cual, puede que anule la garantía. Por favor, consúltelo con el fabricante de su ordenador primeramente.

Para más información de donde ubicar la tarjeta de sonido, puede referirse al manual del usuario que encontrará en el CD de instalación de la misma. Por favor, diríjase a nuestra página de soporte técnico <http://support.creative.com/>.

Más información sobre el tema, en el siguiente artículo:

Asignación de conectores en el panel frontal para Tarjetas de Sonido Sound Blaster
<http://support.creative.com/kb/ShowArticle.aspx?sid=14133>

Última actualización: 30 de junio 2010