

Solution ID: 66889

▪ print this article ▪ close this page

Код ошибки - 10

Ключевые слова / фразы: код ошибки 10, код 10, код ошибки

Появление кода ошибки 10 может быть вызвано несколькими факторами. Один из них - устаревшие драйверы и приложения. Чтобы устранить эту ошибку, установите последние версии драйверов и приложений для звуковой карты, загрузив их с нашей страницы загрузок.

Для чистой установки удалите установленные драйвера и приложения, выполнив инструкции по следующей ссылке:

Удаление драйверов и приложений Sound Blaster:

1. Для операционной системы Winows 2000/XP нажмите [здесь](#)
URL: <http://support.creative.com/kb/ShowArticle.aspx?sid=65843>
2. Для операционной системы Windows Vista нажмите [здесь](#)
URL: <http://support.creative.com/kb/ShowArticle.aspx?sid=65687>
3. Для операционной системы Windows 7 / 8 нажмите [здесь](#)
URL: <http://support.creative.com/kb/ShowArticle.aspx?sid=55438>

После удаления загрузите и установите драйвер и приложения, выполнив следующие инструкции:

1. Зайдите на <http://support.creative.com/>.
2. Выберите значок Sound Blaster.
3. Выберите модель звуковой карты.
4. Если ее нет в списке, прокрутите страницу вниз и откройте ссылку **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ** в строке "При отсутствии изделия в списке нажмите здесь".
5. Выберите из списка модель звуковой карты и нажмите кнопку **ДАЛЕЕ**.
6. В разделе "Последние материалы для загрузки" загрузите и сохраните последние драйверы и приложения.
7. Более подробное описание ПО находится по ссылке **ПОКАЗАТЬ СВЕДЕНИЯ**.

Последнее обновление: February 06, 2013

