

Solution ID: 127535

▪ print this article ▪ close this page

Как запустить базовую Creative Audio Control Panel (панель управления) в Windows 10

Ключевые слова/ключевые фразы: Windows 10, Audio Control Panel, X-Fi, X-Fi Titanium, Audigy, Live, запустить, базовое программное обеспечение, metro, по умолчанию, конечная точка звука, свойства, Creative


Сводка:

- ✓ **Применимо к:** X-Fi, X-Fi XtremeMusic, X-Fi Xtreme Gamer, X-Fi Xtreme Gamer Fatal!ty Professional серии, X-Fi Platinum, X-Fi Platinum Fatal!ty Champion серии, X-Fi Fatal!ty, X-Fi Elite Pro, X-Fi Xtreme Audio, X-Fi Xtreme Audio PCIe, X-Fi Surround 5.1, X-Fi Surround 5.1 Pro, X-Fi Go! , X-Fi Go! Pro, X-Fi Titanium, X-Fi Titanium Professional Audio, X-Fi Titanium Fatal!ty Professional серии, X-Fi Titanium Champion серии, X-Fi Titanium HD, Sound Blaster Play!, X-Fi HD, SB Digital Music Premium HD, SB Easy Record, SB Connect, SB MP3+, внешний Live! 24 бит, Audigy 4, Audigy SE, SB 5.1 VX
- ✓ В статье даются 2 метода запуска базовой Creative Audio панели управления в Windows 10. Данная статья предназначена для тех продуктов с поддержкой Windows 10, которые не имеют графического программного интерфейса.


Для данного примера используются скриншоты установленного X-Fi Titanium.

Способ 1:


Кликните на **All apps (все приложения)** через кнопку Windows Старт.



Найдите Creative Audio Control Panel и кликните по ней.




Это базовая Creative Audio Control Panel (панель управления).




Способ 2:


В строке поиска Windows, напечатайте **Звук** для запуска этой утилиты. Затем нажмите на **Свойства** после выбора конечной точки звука по умолчанию.



В **Свойствах динамика**, выберите вкладку **Sound Blaster**, а затем **Настройки**.



Ниже представлено резюме по запуску Creative Audio Control Panel используя способ 2.



Последнее обновление: Сентябрь 18, 2015