

Solution ID: 47188**PRINT****Aktivieren von Creative Multispeaker Surround (CMSS)****Stichworte / Stichwortsätze:** cmss, creative multispeaker surround

Falls Sie beim Hören von Stereoinhalten wie MP3s oder CDs diese über ein Mehrkanal-Lautsprechersystem wiedergeben möchten, können Sie auf Ihrer Sound Blaster X-Fi-Karte CMSS-3D aktivieren. Bei Computerspielen sorgt das Virtual 3D der X-Fi über CMSS für einen realistischen Surroundklang über Kopfhörer.

Denken Sie daran, dass beim Abspielen von 5.1-kodierten Dateien wie **Dolby-** oder **DTS-Tonspuren CMSS aus** geschaltet sein muss. Anderenfalls werden nicht alle Kanäle wiedergegeben.

Unterhaltungsmodus

1. Im Unterhaltungsmodus klicken Sie auf die Schaltfläche **3D**.



[Zum Vergrößern klicken](#)


2. Aktivieren Sie die Option **CMSS-3DSurround**.



[Zum Vergrößern klicken](#)

Spielmodus

1. Klicken Sie die Registerkarte **CMSS-3D** am linken Rand der Spielmodus-Konsole.
2. Aktivieren Sie die Option **CMSS-3DVirtual**.



[Zum Vergrößern klicken](#)

Hinweis: CMSS wird im Musikerstellungsmodus nicht unterstützt.

Letzte Aktualisierung: 25. Juni 2009