

**Solution ID: 10838****PRINT****Comment utiliser le commutateur de mode?**

des mots clés ou des phrases-clés: mode de commutation, audio console, le logiciel dispose

**Summary:**

- ✓ La Sound Blaster X-Fi fourni 3 différents modes d'operation: **Divertissement**, **Creation Audio** et **Jeux**, afin que différents types d'utilisateur aient acces a la puissance du processeur audio. Chaque modes focalise la puissance du processeur audio pour cette operation et optimises ses fonctions pour la meilleure experience possible.

**Note**

Afin de voir quel mode vous utilisez: Cliquez sur l'icon X-Fi situé en bas a droite de l'écran



ou ouvrez le Mode Switcher (Commutateur) ou la Console Audio.



Les modes ne sont pas exclusifs à un type d'opération. Par exemple, vous serez toujours capable de jouer à vos jeux dans les autres modes, vous ne pourrez pas tirer profit de votre carte au maximum lorsque le meilleur mode n'est pas sélectionné pour cet usage.

Pour un résumé des fonctionnalités de ces modes, lire ci-dessous.

- Sélectionner le mode Jeux lorsque vous avez besoin de toute la puissance du processeur audio pour la meilleure expérience possible pendant le jeu.
- Sélectionner le Mode de Création Audio lorsque vous voulez enregistrer de l'audio avec le support ASIO haute fidélité.
- Sélectionner le mode de Divertissement pour l'optimisation de la piste audio lors de la lecture d'un film ou d'une piste musicale.

Vous pouvez remarquer qu'un "**click**" se fait entendre lorsque vous passez d'un mode à l'autre ou restorez les paramètres du mode par défaut. Le son provient des relais de votre exclusive carte son Sound Blaster X-Fi.

**Mode de divertissement**

**Mode de Création Audio**

**Mode de Jeu**

**Résumé des fonctionnalités des logiciels dans différents modes**

Dernière mise à jour : 16 mars 2009