

Solution ID: 1774**PRINT****Enregistrement avec Sound Blaster avec Windows Vista**

Mots-clés / Key Phrases: What U Hear, Windows Vista, l'enregistrement, entrée micro, microphone, line in

Résumé:

- ✓ Assurez vous que votre micro est branché sur la bonne prise
- ✓ Assurez vous de sélectionner l'entrée correcte (appareil d'enregistrement) dans le Panneau de configuration
- ✓ Réglez le niveau d'entrée (volume) si nécessaire

Si vous avez plusieurs périphériques audio dans votre ordinateur, vérifiez que votre microphone ou la prise d'entrée de l'appareil est branché à la prise du périphérique audio que vous souhaitez utiliser, et assurez-vous qu'il est sélectionné comme périphérique par défaut dans le Panneau de configuration.

L'option d'enregistrement **What U Hear** est pris en charge dans Windows Vista pour les séries Sound Blaster X-Fi (exclue la série **Xtreme Audio**) et les séries **Sound Blaster Audigy** (exclue la Sound Blaster Audigy **LE, SE et Value Audigy**).

Si l'option "What U Hear" est manquant dans le menu Enregistrement, il pourrait être désactivé ou caché.

Pour le faire apparaître dans la liste:

1. Faites un clic droit n'importe où dans l'onglet **Enregistrement**
2. Sélectionnez **Afficher les périphériques désactivés**.
3. Un clic droit sur l'option **What U Hear** et sélectionnez **Activer**.
4. Cliquez droit encore et sélectionnez **Définir par défaut**.

La fonction "What U Hear" pour les cartes Sound Blaster Audigy SE / LS / Live! 24 bits a changé depuis la dernière mise à jour du pilote. La version précédente du driver Windows Vista (**SB24_VTDRV_LB_1_04_0065A.exe**) pour Sound Blaster Audigy SE / LS / Live! 24 bits a une option pour l'enregistrement avec "What U Hear". Le dernier pilote n'a plus la possibilité d'Enregistrement "What U Hear" avec la Blaster Audigy SE / LS / Live! 24bit.

Pour Sound Blaster X-Fi Notebook, veuillez mettre à jour le dernier pilote pour obtenir l'option What U Hear. Cliquez sur le lien **Télécharger** dans l'angle supérieur droit de cette page, sous le **Liens rapides** pour télécharger le dernier pilote. .

Remarques:

- Pour Sound Blaster X-Fi Notebook, veuillez mettre à jour le dernier pilote pour

obtenir l'option What U Hear. Cliquez sur le lien Télécharger dans l'angle supérieur droit de cette page, sous le Liens rapides pour télécharger le dernier pilote.

- Les propriétaires des Series **Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio** peuvent avoir des questions par rapport à la latence lorsque vous essayez d'enregistrer via le microphone. Ce comportement est dû à la fonction de surveillance du micro qu'envoie le signal audio à l'hôte et de nouveau à la carte résultant en une certaine latence.
- Creative ne fournissent pas de support technique pour les drivers Bêta. Nous recommandons que seulement les utilisateurs expérimentés installent ce pilote.

Vous pouvez soit utiliser des applications telles que Creative Centre Audio ou Creative Console Launcher ou audio de Windows et de son assistant illustré ci-dessous.




1. Vous pouvez soit utiliser des applications telles que Creative Centre Audio ou Creative Console Launcher ou audio de Windows et de son assistant illustré ci-dessous.

Une fois le mélangeur est correctement configuré, ouvrez votre application d'enregistrement préféré.

2. Sélectionnez **Panneau de configuration**, puis **Hardware et audio**.
3. Cliquez sur l'onglet **Enregistrement**.
4. Sélectionnez la source d'enregistrement, par exemple: **Line In 2/Mic 2**, puis cliquez sur **Définir par défaut**. Le dispositif d'enregistrement sera marqué par une coche verte.

Lorsque vous utilisez un FlexiJack, veuillez sélectionner la même source d'enregistrement à partir du Panneau de configuration et Creative Console Launcher.



[Cliquez pour agrandir](#)


Si le dispositif d'enregistrement est manquant ou ne figure pas dans le panneau d'enregistrement, faites un clic droit n'importe où dans le volet d'enregistrement, et assurez-vous que l'option **Afficher périphériques désactivés** et **périphériques déconnectés** sont vérifiées.

Si votre appareil, par exemple, «**What U Hear**» est l'un des périphériques désactivés, faites un clic droit dessus et sélectionnez **Activer**, puis **Définir comme périphérique par défaut**.



[Cliquez pour agrandir](#)

5. Ajustez le niveau d'entrée si vous avez des difficultés avec l'enregistrement. Cliquez sur **Propriétés**, puis cliquez sur **Niveaux**.




[Cliquez pour agrandir](#)

6. Vous pouvez désactiver la lecture à partir du microphone si vous ne voulez pas surveiller ou entendre des commentaires.


Pour couper un périphérique, cliquez sur l'onglet **Enregistrement** (dans Hardware et audio).

1. Cliquez sur **Lecture**. Sélectionnez les haut-parleurs que vous utilisez. Cliquez sur **Propriétés**,



[Cliquez pour agrandir](#)

2. Désactiver le périphérique que vous ne voulez pas entendre, ne le coupez pas si vous voulez contrôler l'enregistrement.



[Cliquez pour agrandir](#)

Autres suggestions

FlexiJack Configurations for S/PDIF Digital I/O, Mic In/Line In - [SID 10874](#)

Dernière mise à jour: 25 Juin 2009