

Solution ID: 67327**PRINT****Podłączanie napędu optycznego CD/DVD do karty dźwiękowej X-Fi**

Frazy/SŁowa Kluczowe: podłączanie CD/DVD do X-Fi, włączanie funkcji cyfrowego odtwarzania audio dla napędu CD-ROM

Nie ma konieczności podłączania kabli audio do karty dźwiękowej dla cyfrowego odtwarzania dźwięku, ponieważ można skonfigurować komputer według poniższej instrukcji:

1. Kliknij przycisk Start, polecenie Właściwości i następnie polecenie Panel sterowania lub przycisk Start, polecenie Panel Sterowania.
2. W oknie dialogowym Panelu sterowania, podwójnie kliknij ikonę System.
3. W oknie dialogowym Właściwości systemu, kliknij kartę Sprzęt.
4. Kliknij przycisk Menadżer Urządzeń.
5. Podwójnie kliknij stację dysków DVD/CD-ROM, aby wyświetlić dostępny napęd CD-ROM.
6. Prawym przyciskiem myszki kliknij ikonę napędu CD-ROM. Wyświetlone zostanie Menu.
7. Kliknij polecenie Właściwości.
8. Kliknij pole wyboru Włącz cyfrowe odtwarzanie dźwięku CD dla tego urządzenia CD-ROM, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk OK.

Ostatnia aktualizacja: 21 lipca 2009