

Solution ID: 65379**PRINT****Błąd „OS is not supported” (system operacyjny nie jest wspomagany) podczas instalacji sterowników do karty dźwiękowej**

Słowa kluczowe: os is not supported, not supported, no support, os, system operacyjny nie jest wspomagany, OS nie jest wspomagany, brak wsparcia, niekompatybilny, system operacyjny

Błąd ten jest najprawdopodobniej spowodowany niekompatybilnością komputera, na którym karta jest instalowana. Możesz zweryfikować czy twój system operacyjny jest kompatybilny z kartą dźwiękową za pomocą następujących opcji:

- Strona produktu na <http://www.creative.com/products/>
- Minimalne wymagania na opakowaniu produktu
- Minimalne wymagania w instrukcji obsługi („Manual”) znajdującej się na płycie instalacyjnej CD
- Dokumentacja produktu i sterowniki z naszej oficjalnej strony Creative (<http://support.creative.com>)

Aby sprawdzić wersję swojego systemu operacyjnego, kliknij **Start**, **Uruchom** i wpisz **winver**. Spowoduje to ukazanie się okna z informacjami o zainstalowanym na komputerze systemie operacyjnym.

Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2009