

Significado de Error I-001 o I-010 cuando instala una Sound Blaster en Windows 7

Palabras clave / Frases clave: i-001, i-010, windows 7

Resumen:

- ✓ Acuda a este artículo cuando se produzca el error I-001 o I-010 instalando una tarjeta de sonido Creative en Windows 7.

Cuando aparece el mensaje Error I-001 o I-010, normalmente significa que faltan componentes de Windows. El archivo **install.log** de Windows le informará de cuáles son los componentes que faltan. Install.log es un archivo temporal creado por Windows. Windows generará este archivo una vez que aparezca el error I-001 o I-010. Si cierra el mensaje se eliminará el archivo. Para mantener el archivo install.log abierto, no cierre el mensaje. Pulse **Alt-Tab** para mantener el mensaje en Segundo plano, y haga una búsqueda. Abra el archivo install.log para identificar cuáles son los componentes que faltan. Esto le ayudará para reinstalarlo usando su CD de Windows 7.

Puede dirigirse al manual del fabricante de su ordenador, apartado: ¿cómo instalar los componentes ausentes usando el CD de Windows 7 CD?

Última actualización: 14 de octubre 2011