

**Solution ID: 65914**

▪ print this article ▪ close this page

## Подключение AV ресивера к звуковой карте Sound Blaster


Ключевые слова / фразы: подключение ав ресивера, ав ресиверы

Если на AV ресивере есть цифровой и аналоговые многоканальные входы, настоятельно рекомендуется подключать звуковую карту Sound Blaster к аналоговым многоканальным входам, а не к цифровому.

При подключении цифрового входа ресивера к цифровому выходу звуковой карты Sound Blaster во время воспроизведения DVD-видео, DVD-игр или отдельных файлов AC3 будет слышен многоканальный звук. При воспроизведении файлов MP3, MID, AVI, WAC или WMA будет слышно только стерео (фронтальный левый и правый каналы).

Кроме того, воспроизведение DVD-Audio может осуществляться только через аналоговый выход. При проигрывании DVD-Audio цифровой выход автоматически отключается. (DVD Audio не поддерживается в Windows Vista).

На некоторых AV ресиверах разъемы аналоговых входов помечены как DVD input (DVD вход) или DVD Multi-channel (DVD многоканальный).



Для подключения звуковой карты Sound Blaster к многоканальному AV ресиверу используйте такой же провод, как и для домашнего кинотеатра Creative.



Последнее обновление: 6 июля 2009 г.