

Solution ID: 63972**PRINT****Brak dźwięku lub bardzo cichy dźwięk z mikrofonu**

Słowa kluczowe / frazy kluczowe: mikrofon, brak dźwięku, cichy dźwięk, niska głośność

Podsumowanie:

- ✓ **Zastosowanie dla:** wszystkie produkty Sound Blaster
- ✓ Ten artykuł jest podzielony na Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista i Windows XP. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dla systemu operacyjnego Windows, którego używasz, aby rozwiązać problemy z głośnością mikrofonu.

Windows 8/Windows 10:

1. Zamknij wszystkie aplikacje pracujące w tle, zwłaszcza, Rejestrator dźwięku lub inne aplikacje multimedialne.
2. Na ekranie z kafelkami, przesunij kursor lub dotknij ekran w prawym dolnym rogu, aby z funkcji "Szukać".
3. W panelu "Szukaj" znajdź "Panel sterowania" i następnie uruchom go.
4. W "Panelu sterowania" znajdź "dźwięk" i następnie uruchom go.
5. Kliknij zakładkę Nagrywanie.
6. Wybierz źródło nagrywania, na przykład, Line-In 2 / Mic 2, a następnie kliknij przycisk Ustaw domyślne. Urządzenie nagrywające będzie oznaczone zielonym haczykiem.
7. Ustaw poziom sygnału wejściowego, jeśli masz trudności z nagrywaniem. Kliknij przycisk Właściwości, a następnie kliknij Poziomy.

Windows 7:

1. Sprawdź ustawienia głośności, aby upewnić się, że głośność nagrywania dla mikrofonu nie została obniżona lub wyciszona.
2. Zwiększ głośność mikrofonu.

3. Zamknij wszystkie aplikacje pracujące w tle, zwłaszcza, Rejestrator dźwięku lub inne aplikacje multimedialne.
4. Kliknij ikonę Windows w lewym dolnym rogu pulpitu. Wybierz Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Dźwięk.
5. Kliknij zakładkę Nagrywanie.
6. Wybierz źródło nagrywania, na przykład, Line-In 2 / Mic 2, a następnie kliknij przycisk Ustaw domyślne. Urządzenie nagrywające będą oznaczone zielonym haczykiem.
7. Ustaw poziom sygnału wejściowego, jeśli masz trudności z nagrywaniem. Kliknij przycisk Właściwości, a następnie kliknij Poziomy.

Windows Vista:

1. Sprawdź ustawienia głośności, aby upewnić się, że głośność nagrywania dla mikrofonu nie została obniżona lub wyciszona.
2. Zwiększ głośność mikrofonu.
3. Zamknij wszystkie aplikacje pracujące w tle, zwłaszcza, Rejestrator dźwięku lub inne aplikacje multimedialne.
4. Wybierz Panel sterowania, a następnie Sprzęt i dźwięk.
5. Kliknij zakładkę Nagrywanie.
6. Wybierz źródło nagrywania, na przykład, Line-In 2 / Mic 2, a następnie kliknij przycisk Ustaw domyślne. Urządzenie nagrywające będą oznaczone zielonym haczykiem.
7. Ustaw poziom sygnału wejściowego, jeśli masz trudności z nagrywaniem. Kliknij przycisk Właściwości, a następnie kliknij Poziomy.

Windows XP:

1. Zwiększ głośność mikrofonu i upewnij się, że nie jest wyciszony.
2. Kliknij przycisk Start, wybierz Ustawienia, a następnie kliknij opcję Panel sterowania.

3. Zlokalizuj i kliknij dwukrotnie opcję Dźwięk i urządzenia audio (Dźwięki, mowa i urządzenia audio> Dźwięki i urządzenia audio (wybrany widok kategorii)).
4. Wybierz zakładkę Audio.
5. Kliknij na przycisk głośność, w selekcji Nagrywanie dźwięku.
6. W oknie Regulacja nagrywania / Master Volume, kliknij przycisk Zaawansowane poniżej suwaka mikrofonu. (Jeśli przycisk Zaawansowane nie jest wyświetlony, kliknij Opcje, a następnie kliknij przycisk sterowniki zaawansowane, aby pojawił się przycisk Zaawansowane przy mikrofonie.)
7. Zaznacz opcję Mic Boost, aby ją włączyć.

Uwaga: Mic Boost nie jest dostępny dla kart dźwiękowych z serii X-Fi Titanium.

Jeżeli problem nie został rozwiązany, prosimy wykonać następujące czynności:

1. Sprawdź fizyczne połączenia na karcie dźwiękowej Creative (np. wejście mikrofonowe).
2. Przetestuj mikrofon. Używając programu Windows recorder nagraj swój głos lub zaznacz opcję ‘nasłuchuj tego urządzenia’, aby słyszeć swój głos podczas nagrywania.

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej przez [e-mail](#).

Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2017 r