

Solution ID: 73311**PRINT****Jak rozwiązywać problemy Drivebay, panel przedni, Hub I/O**

Słowa Kluczowe / Fraz Kluczowych: panel przedni, hub, i

Kliknij na podany poniżej link w celu rozwiązania problemu:

SID 8727: Troubleshooting a Sound Blaster Drivebay

Jeśli problem nie ustąpi po wykonaniu powyższych procedur, należy ponownie zainstalować kartę dźwiękową, wykonując następujące kroki:

Niektóre informacje, które podajemy w krokach rozwiązania problemu mogą się powtarzać, ale są bardzo ważne. Proszę się upewnić, że przeprowadzono wszystkie kroki dla lepszego rezultatu.

1. Wyłącz wszystkie aplikacje firmy Creative i sterowniki dla Twojej karty dźwiękowej.
2. Upewnij się, że zainstalowałeś najnowszy Windows Service Pack dla Twojego systemu operacyjnego.
3. Zatrzymaj wszystkie programy antywirusowe i inne nieistotne aplikacje.
4. Zaktualizuj BIOS i sterowniki dla Twojego PC.
5. Jeśli posiadasz jakiegokolwiek dodatkowe urządzenia audio, upewnij się, że są wyłączone w ustawieniach BIOS-u.
6. Wykonaj pełną instalację z płyty CD i postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.
7. Jeśli poziom instalacji zatrzymał się na 97% i pojawiła się długa przerwa przed zainstalowaniem sterowników, stan ten nazywamy blokadą. Jeśli instalacja się zawiesi, nie wyłączaj jej przez co najmniej 30 minut. Jeśli instalacja zostanie przerwana z jakiegokolwiek powodu, spróbuj usunąć i przeinstalować sterowniki przy użyciu narzędzia CTZAPXX.EXE, które znajduje się na płycie instalacyjnej.
8. Możesz spróbować pobrać i zainstalować najnowszy sterownik dla twojej karty dźwiękowej.

Uwaga: Aby sprawdzić połączenie napędu kablem do karty dźwiękowej, patrz Rozwiązanie ID 56793: [Sound Blaster X-Fi I / O Drive instrukcja instalacji](#) pod **Instalacja dysku I / O w części komputerowej dla I / O Drive** informacji łączności.

Dalsze Sugestie[SID 85237](#) - Odinstalowywanie Urządzenia Sound Blaster USB w systemie Windows XP[SID 55438](#) - Odinstalowanie sterowników i aplikacji Sound Blaster (Windows 7)[SID 61484](#) - Odinstalowywanie sterowniki audio Creative

[SID 85217](#) - Odinstalowanie Karty dźwiękowej Blaster PCI

[SID 85247](#) - Odinstalowywanie urządzenia Sound Blaster PCMCIA w systemie Windows XP

Ostatnia aktualizacja: 08 czerwca 2011