

Solution ID: 69353

▪ print this article ▪ close this page

Нет сигнала с модуля цифрового входа/выхода

Ключевые слова / ключевые фразы: нет сигнала, цифровой вход/выход

В случае отсутствия сигнала с модуля цифрового входа/выхода, проверьте установлен ли флажок на "Digital Output Only" в основных настройках Surround Mixer. Убедитесь, что с оптического входа/выхода модуля, светится красный свет, что обозначает наличие сигнала.

Дальнейшие рекомендации

[SID 5764](#) - General Information on Digital Output

Последнее обновление: 11 Августа, 2009