

Solution ID: 88812**PRINT****Résoudre l'erreur "Device is in Use" avec les cartes son Creative**


Mots / phrases clés: pas de son, dispositif est en service, le contrôle exclusif, sb, erreur de périphérique audio

Sommaire:

- ✓ Si vous utilisez Windows 7 ou Vista et que vous essayez d'utiliser une application comme Media Player et obtenir le message d'erreur «dispositif est en cours d'utilisation», alors vous pourriez avoir besoin pour vérifier que vous avez désactivé le mode exclusif.

Voici les étapes:

1. Allez dans Panneau de configuration> Matériel et audio> Son.
2. Depuis Son, choisissez votre carte son et cliquez sur Propriétés.
3. Choisissez l'onglet Avancé dans les propriétés et décochez la case Autoriser les applications à prendre le contrôle exclusif de ce dispositif.



4. Cliquez sur Appliquer puis sur OK.

Derniere mise a jour: 09 septembre 2011