

Solution ID: 64868**PRINT****Ustawianie urządzenia Creative jako domyślnego urządzenia odtwarzania / nagrywania w systemie Windows lub Mac**


Słowa kluczowe / Zwroty kluczowe: standardowe, domyślne odtwarzania, urządzenie do odtwarzania, urządzenie rejestrujące, Dźwięki i urządzenia audio, jak ustawić urządzenie Creative jako domyślne urządzenie odtwarzania lub nagrywania w Windows lub Mac

Podsumowanie:

- ✓ Zapoznaj się z tym artykułem by dowiedzieć się jak ustawić urządzenie firmy Creative jako domyślne urządzenie odtwarzania / nagrywania w systemie Windows i Mac.

W systemie Windows XP:

1. Kliknij "Start"> "Panel sterowania".
2. W Panelu sterowania, wybierz "Dźwięki i urządzenia audio".
3. Kliknij na zakładce "Audio".
4. Pod **odtwarzanie dźwięku**> **urządzenie domyślne**, wybierz urządzenie Creative którego używasz.
5. Pod **urządzenia rejestrujące dźwięk**> **Domyślnie**, wybierz urządzenie którego Creative używasz.
6. Kliknij przycisk "Zastosuj", a następnie "OK".
7. Uruchom ponownie komputer.





W przypadku systemu Windows Vista:

1. Kliknij przycisk **Start**, a następnie kliknij **Panel sterowania**.
2. W **Panelu sterowania** kliknij dwukrotnie ikonę **dźwięku**.
3. Na karcie **Odtwarzanie** wybierz urządzenie Creative którego używasz w Wybierz urządzenie do odtwarzania, a następnie kliknij przycisk **Ustaw domyślne**.
4. Na karcie **Nagrywanie** wybierz urządzenie Creative którego używasz w Wybierz urządzenie nagrywające, a następnie kliknij przycisk **Ustaw domyślne**.
5. Kliknij przycisk OK.
6. Uruchom ponownie komputer.


Windows 7 i Windows 8:

1. Naciśnij **klawisz Windows + R** na klawiaturze. W oknie Uruchom, wpisz **mmsys.cpl** a następnie kliknij przycisk **OK**.
2. Na karcie **Odtwarzanie** kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie Creative którego używasz.
3. Kliknij przycisk **Ustaw jako urządzenie domyślne**.
4. Do nagrywania, w zakładce **nagrywanie**, kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie Creative którego używasz **Ustaw jako urządzenie domyślne**.
5. Kliknij przycisk OK.




**Uwaga:**


- W niektórych przypadkach urządzenie może być oznaczone jako **"Wyłączone"** i nie widać go na liście urządzeń odtwarzania / nagrywania. Aby rozwiązać ten problem, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać **"Pokaż wyłączone Urządzenia"** (jak poniżej)




- Po tym, kliknij prawym przyciskiem myszy na urządzenie odtwarzania / nagrywania i wybierz opcję **"Włącz"**. Możesz także zaznaczyć **"Wybierz jako domyślne urządzenie"** opcji po włączeniu urządzenia (na obu zakładkach jak pokazano poniżej).



- Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy na urządzenia nagrywania/mikrofon Creative i zaznaczyć **"Ustaw jako domyślne urządzenie komunikacyjne"**, jeśli domyślne urządzenie nagrywające / komunikacji różni się od domyślnego urządzenia (zdjęcie poniżej).




- W celu zapewnienia optymalnej wydajności od zestawu głośnikowego, prosimy upewnić się, że masz poprawne ustawienia. Aby to zrobić, kliknij na przycisk **"Konfiguracja"** w lewej dolnej części panelu, a następnie wybierz odpowiednie ustawienia głośników (zdjęcie poniżej)..



Dla Mac:

1. Przejdź do **Ustawienia systemu > Dźwięk**
2. Pod **w wejścia i wyjścia** karty, ustaw urządzenie audio Creative jako preferowane źródło dźwięku



Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2014

