

**Solution ID: 97410****PRINT****Was bedeutet Fehler I-001 oder I-010 bei der Installation eines Sound Blaster in Windows 7**

Schlüsselwörter / Key Phrases: i-001, I-010, Windows 7

**Zusammenfassung:**

- ✓ Beziehen Sie sich auf diesen Artikel, wenn Sie einen Fehler I-001 oder I-010 bei der Installation einer Creative-Soundkarte unter Windows 7 angezeigt bekommen.

Wenn der Fehler I-001 oder I-010 angezeigt wird, bedeutet dies in der Regel, dass Windows-Komponenten fehlen. Die **install.log**-Datei von Windows wird in der Lage sein, Ihnen die fehlenden Komponenten anzuzeigen. Install.log ist eine temporäre Datei, welche von Windows erstellt wird. Windows wird diese Datei erstellen, sobald der Fehler I-001 oder I-010 angezeigt wird. Wenn Sie die Nachricht schließen, wird diese Protokolldatei gelöscht. Um die Datei install.log offen zu halten, schließen Sie das Meldungsfenster nicht. Drücken Sie **Alt-Tab** um das Fehlermeldungsfeld im Hintergrund zu halten, dann starten Sie eine Suche. Öffnen Sie die Datei install.log um zu identifizieren, welche Windows-Komponenten fehlen. Dies wird Ihnen helfen, diese neu zu installieren mit Ihrer Windows 7 CD.

Sie können in die Anleitung des Computerherstellers schauen, um einzusehen, wie diese Komponenten mit Ihrer Windows 7-CD installiert werden können.

Letzte Aktualisierung: 14. Oktober 2011