

Solution ID: 47188**PRINT****Włączenie funkcji Creative Multispeaker Surround (CMSS)****Słowa/wyrażenia kluczowe:** cmss, creative multispeaker surround, włączanie cmss, cmss-3d

Jeśli słuchasz nagrań stereofonicznych, np. w postaci MP3 lub na płytach CD, a chciałbyś, aby dźwięk był odtwarzany przez wielokanałowy system głośnikowy, możesz włączyć funkcję CMSS-3D na karcie Sound Blaster X-Fi. W przypadku gier komputerowych funkcja Virtual 3D karty X-Fi dostępna poprzez CMSS zapewnia realistyczny dźwięk przestrzenny w słuchawkach.

Należy pamiętać, że aby słuchać plików muzycznych zakodowanych w systemie 5.1, takich jak **Dolby** lub **DTS**, funkcję **CMSS należy wyłączyć**. W przeciwnym wypadku dźwięk dla poszczególnych kanałów może nie być odtwarzany prawidłowo.

Tryb rozrywki (Entertainment)

1. W trybie rozrywki naciśnij przycisk **3D**.



[Kliknij, aby powiększyć](#)


2. Zaznacz opcję **Enable CMSS-3D**.



[Kliknij, aby powiększyć](#)

Tryb gier (Game)

1. Kliknij kartę **CMSS-3D** z lewej strony konsoli trybu gier.
2. Zaznacz opcję **Enable CMSS-3DVirtual**.



[Kliknij, aby powiększyć](#)

Uwaga: Funkcja CMSS nie jest obsługiwana w trybie tworzenia muzyki.

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2009 r.