

Solution ID: 63972**PRINT****Pas de son ou Volume faible depuis le Microphone**

Mots-clés / phrases clés: microphone, pas de son, faible son, faible volume

Sommaire:

- ✓ **Applicable à:** tous les produits Sound Blaster
- ✓ Cet article est divisé en Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista et Windows XP. Veuillez suivre les instructions appropriées au système d'exploitation que vous utilisez pour résoudre les problèmes de volume avec votre microphone.

Windows 8/Windows 10:

1. Fermez toutes les applications d'arrière plan, en particulier, Sound Recorder ou d'autres applications multimédias.
2. À l'écran tuile Démarrer de Windows, déplacez le curseur ou touchez l'écran en bas à droite et faites ressortir la fonction "Rechercher".
3. Sur le panneau "Recherche", cherchez "Panneau de configuration", puis le lancer.
4. Sur le "Panneau de configuration", cherchez "Son", puis le lancer.
5. Cliquez sur l'onglet Enregistrement.
6. Sélectionnez la source d'enregistrement, par exemple, Line In 2/MIC 2, puis cliquez sur Définir par défaut. Dispositif d'enregistrement sera marqué d'une coche verte.
7. Réglez le niveau d'entrée si vous avez des difficultés d'enregistrement. Cliquez sur Propriétés, puis cliquez sur Niveaux.

Windows 7:

1. Vérifiez les commandes de volume pour s'assurer que le volume d'enregistrement pour le microphone n'a pas été baissé ou coupé.
2. Augmenter le volume du microphone.
3. Fermez toutes les applications d'arrière plan, en particulier, Sound Recorder ou d'autres applications multimédias.

4. Cliquez sur l'icône Windows dans le coin inférieur gauche de votre bureau. Sélectionnez Panneau de configuration, puis double-cliquez sur Son.
5. Cliquez sur l'onglet Enregistrement.
6. Sélectionnez la source d'enregistrement, par exemple, Line In 2/MIC 2, puis cliquez sur Définir par défaut. Dispositif d'enregistrement sera marquée d'une coche verte.
7. Réglez le niveau d'entrée si vous avez des difficultés d'enregistrement. Cliquez sur Propriétés, puis cliquez sur Niveaux.

Windows Vista:

1. Vérifiez les commandes de volume pour s'assurer que le volume d'enregistrement pour le microphone n'a pas été baissé ou coupé.
2. Augmenter le volume du microphone.
3. Fermez toutes les applications d'arrière plan, en particulier, Sound Recorder ou d'autres applications multimédias.
4. Sélectionnez Panneau de configuration, puis sur Matériel et audio.
5. Cliquez sur l'onglet Enregistrement.
6. Sélectionnez la source d'enregistrement, par exemple, Line In 2/MIC 2, puis cliquez sur Définir par défaut. Dispositif d'enregistrement sera marquée d'une coche verte.
7. Réglez le niveau d'entrée si vous avez des difficultés d'enregistrement. Cliquez sur Propriétés, puis cliquez sur Niveaux..

Windows XP:

1. Augmenter le volume du microphone et assurez-vous qu'il n'est pas réglé sur muet.
2. Cliquez sur Démarrer, sélectionnez Paramètres et cliquez sur l'option Panneau de configuration.
3. Recherchez et double-cliquez sur Sons et périphériques audio (possibilité Sons, voix et périphériques audio> Sons et périphériques audio (pour l'utilisateur avec affichage des catégories)).

4. Sélectionnez l'onglet Voix
5. Cliquez sur le bouton Volume dans la section de lecture vocale.
6. Dans la fenêtre de commande Contrôle de lecture / volume, cliquez sur le bouton Avancé sous le curseur du microphone. (Si le bouton Avancé n'est pas affiché, cliquez sur Options, puis cliquez sur Contrôles avancés pour activer le bouton Avancé.)
7. Cliquez dans la case à cocher Mic Boost pour activer l'option MIC Boost.

Note: Mic Boost n'est pas disponible pour X-Fi Titanium Series Carte son.

Si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter Creative Customer Support via [email](#).

Dernière mise à jour: 20 juin 2016