

Solution ID: 55438**PRINT****Deinstallation von Sound Blaster Treibern und Anwendungen (Windows 7 und Windows 8)**

Schlüsselwörter / Key Phrases: Sound Blaster, deinstallieren, Deinstallation, Treiber, Anwendungen, Windows 7, Windows 8

Zusammenfassung:

- ✓ Wenn Sound Blaster Treiber und Anwendungen nicht korrekt installiert wurden, ist es empfehlenswert, dass Sie diese mit den Windows **Programmen hinzufügen / entfernen oder über den Gerätemanager** in der Systemsteuerung, bevor Sie diese nochmals installieren.
- ✓ Wenn Sie Windows 7 nutzen, wird es empfohlen, dass Sie zunächst die neuesten Windows 7-Treiber herunterladen und installieren. Verwenden Sie nicht die Installations-CD, wenn diese nicht für Windows 7 gekennzeichnet wurde als Sie das System erworben haben.
- ✓ Wenn Sie Windows 8 nutzen, wird es empfohlen, dass Sie zunächst die neuesten Windows 8-Treiber herunterladen und installieren. Verwenden Sie nicht die Installations-CD, wenn diese nicht für Windows 8 gekennzeichnet wurde als Sie das System erworben haben.

Um einen Gerätetreiber unter **Windows 8** zu **deinstallieren**, kann dies über den Windows **Geräte-Manager** durchgeführt werden.

1. Bei der **Windows 8 Kachel-Ansicht** tippen Sie auf die **Windows-Tastatur-Taste**, um die **Windows Desktop-Ansicht** aufzurufen.
2. Ein Rechtsklick auf Ihren **Windows-Desktop-Bildschirm** und wählen Sie **Anpassen**. Klicken Sie auf **Desktop Icon Settings**. Markieren Sie das Kästchen für **Arbeitsplatz** und wählen Sie **OK**.
3. Unter der Windows **Desktop-Ansicht**, mit der rechten Maustaste auf das Symbol **Arbeitsplatz** klicken und wählen Sie **Eigenschaften** aus. Wählen Sie den **Geräte-Manager**.
4. Rechtsklick auf die **spezifische Sound Blaster-Treiber Auflistung** unter **Audio-, Video- und Game-Controller** und wählen Sie **Deinstallieren**.
5. In Dialogfeld der **Deinstallation des Geräts**, wählen Sie **Löschen der Treibersoftware für dieses Gerät** aus und klicken Sie auf **OK**.
6. Gehen Sie zurück zur **Windows 8 Kachel-Ansicht** indem Sie auf die **Windows-Tastatur-Taste** tippen.
7. Bei der **Windows 8 Kachel-Ansicht**, bewegen Sie den Cursor auf die rechte untere **Ecke des Bildschirms** um die **Suchfunktion** auszuwählen.
8. In der **Suchleiste**, geben Sie **Programme und Funktionen** ein.
9. **Deinstallieren** Sie alle Software-Anwendungen welche mit Creative in Verbindung stehen.
10. **Starten** Sie Ihren Computer neu.
11. Wenn Sie mit der Deinstallation des Gerätes fertig sind, entfernen Sie dieses von/aus Ihrem Computer, falls gewünscht.

Wenn die Installations-CD keine **Windows 8 Edition** ist, **INSTALLIEREN SIE DIESE NICHT** das dies zu Konflikten innerhalb des Systems führen kann. Gehen Sie auf <http://support.creative.com> und wählen Sie Ihr

Produkt aus um die dazugehörigen Treiber / Anwendungen herunterzuladen.

Um einen Gerätetreiber zu **deinstallieren** in **Windows 7**, wird es empfohlen den Windows **Geräte-Manager** zu nutzen.

1. Klicken Sie auf **Start, Systemsteuerung**, dann doppelklicken auf dann auf **Verwaltungs-Werkzeuge**, doppelklicken Sie auf Computerverwaltung und klicken Sie dann auf den **Geräte-Manager**.
2. Doppelklicken Sie **auf den Gerätetyp**, beispielsweise Audio-, Video- und Computerspieler-Controller, den Sie **deinstallieren** möchten.
3. Rechts-Klick **auf das jeweilige Gerät** (zB Sound Blaster X-Fi) das Sie **deinstallieren** möchten und klicken Sie dann auf **Deinstallieren**.
4. Im Dialogfeld der **Deinstallation des Geräts**, wählen Sie **Löschen der Treibersoftware für dieses Gerät** aus und klicken Sie auf **OK**.
5. Als nächstes gehen Sie zu **Programme und Funktionen** in der **Systemsteuerung** und **deinstallieren Sie alle Anwendungen welche mit Creative in Verbindung stehen**, wenn verfügbar
6. **Starten** Sie Ihren Computer neu.
7. Wenn Sie mit der Deinstallation des Gerätes fertig sind, entfernen Sie dieses von/aus Ihrem Computer, falls gewünscht.

Wenn die Installations-CD keine **Windows 7 Edition ist, INSTALLIEREN SIE DIESE NICHT** das dies zu Konflikten innerhalb des Systems führen kann. Gehen Sie auf <http://support.creative.com> und wählen Sie Ihr Produkt aus um die dazugehörigen Treiber / Anwendungen herunterzuladen.

Um die Installation zu starten:

1. Laden Sie die Datei auf Ihrer lokalen Festplatte.
2. Schließen Sie alle anderen Windows-Anwendungen.
3. Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Letzte Aktualisierung: 4. Februar 2015

Weitere Vorschläge

[SID64507](#) - Wo kann ich die neuesten Creative-Treiber / Anwendungen und Firmware herunterladen?