

Solution ID: 127837**PRINT****Sound Blaster: No Audio**

Parole Frasi chiave: Sound, Blaster, no audio, no sound, nessun audio, sound card, dispositivo audio, rilevare, predefinito, configurare, configurazione, playback, riproduzione audio, fonte audio, connessione, cavo, connettività, USB, PCIe, PCI, Bluetooth, SD, priorità, Line-In, Aux-In, streaming, muto, mixer

Sommario:

- ✓ **Applicabile a:** Tutti i prodotti Sound Blaster
- ✓ Questo articolo aiuta a risolvere i problemi se un dispositivo non ha audio playback.


Rilevamento

Per prodotti come PCI/PCIe o di connessione USB, il Sound Blaster deve essere rilevato dal Sistema Operativo con i driver software relativi installati.


Riproduzione Audio Predefinita

Selezionare l'uscita audio appropriata del Sound Blaster da dove l'audio è stato registrato per la riproduzione.

Windows:



Mac:



Connessione Fisica



Per gli altoparlanti a connessione analogica, assicurarsi prima che i cavi siano connessi ai giusti jack della Sound Blaster.

Per un sistema di altoparlanti 5.1:

- Uscita In Linea (Line Out 1) (verde) - Canale Stereo Frontale
- Uscita In Linea (Line Out 2) (nero) - Canale Stereo Retro
- Uscita In Linea (Line Out 3) (arancio) - Canale Centrale & Subwoofer

Per un sistema di altoparlanti 7.1:

- Uscita In Linea (Line Out 1) (verde) - Canale Stereo Frontale
- Uscita In Linea (Line Out 2) (grigio) - Canale Stereo Laterale
- Uscita In Linea (Line Out 3) (arancio) - Canale Centrale & Subwoofer
- Uscita In Linea (Line Out 4) (nero) - Canale Stereo Retro




Per la connessione SPDIF, assicurarsi che la connessione in Uscita Ottica/Coassiale del Sound Blaster sia connessa all'entrata SPDIF dell'altoparlante e non vice versa.

Configurazioni

Selezionare la configurazione appropriata degli altoparlanti che si abbinano alla connessione fisica degli altoparlanti.



Controllare che la riproduzione non sia in muto e neanche ai livelli minimi.



Priorità di Riproduzione Audio

Dipende dal modello, certe Sound Blaster supportano la priorità di riproduzione se 2 o più fonti audio sono riprodotte simultaneamente.


Stoppare la fonte audio che ha la priorità più alta per dare la riproduzione della fonte desiderata con priorità più bassa.

Per esempio, disconnettere la connessione in Linea (che ha la priorità più alta) per lasciare l'audio Bluetooth (priorità più bassa) per mandare in stream via il Sound Blaster.

Isolazione del Problema

Per isolare la radice del problema dell'assenza d'audio, disconnettere semplicemente il

sistema d'altoparlanti dal Sound Blaster.



Al posto, connettere l'altoparlante ad un lettore portatile che funziona. Se ancora non c'è no audio, il problema dovrebbe essere dell'altoparlante.

Se l'audio funziona con l'altoparlante, allora il problema arriva dal Sound Blaster.

Le cuffie metteranno gli altoparlanti quando connesse all'Uscita Cuffie della maggior parte delle schede audio Creative. Per isolare il problema, provare a disconnettere le cuffie. (Assicurarsi di abbassare il volume prima di disconnettere, e poi alzare gradualmente il volume.)

Ultimo Aggiornamento: 17 Maggio 2016