

Solution ID: 77516**PRINT****La voce catturata dal microfono si sente dalle cuffie**

Parole chiave / Frasi chiave: microfono, suono da cuffie

Il motivo per cui l'audio proveniente dal microfono si sente dalle cuffie è in tutta probabilità il fatto che questo non è stato disabilitato dalla sezione Mixer. Per istruzioni su come disabilitare la riproduzione dal microfono e risolvere il problema, fare riferimento al seguente articolo:

Disabilitare la riproduzione dal microfono

<http://support.creative.com/kb/ShowArticle.aspx?sid=56029>

Ultimo aggiornamento: 3/8/2010