

Solution ID: 77516

▪ print this article ▪ close this page

Я могу слышать мой микрофон через наушники

Ключевые слова / ключевые фразы: звук микрофона в наушниках

Возможно Вы слышите звук микрофона через наушники потому, что воспроизведение микрофона не отключено в Микшер. Инструкции по отключению воспроизведения микрофона и по решению проблемы, Вы можете найти в статье ниже:

Muting Microphone Playback

<http://support.creative.com/kb/ShowArticle.aspx?sid=56029>

Последнее обновление: Август 03, 2010