

**Solution ID: 47188****PRINT****Sound Blaster X-Fi - Activer le Creative Surround Multispeaker (CMSS)**

Mots / expressions clés : cmss, creative multispeaker surround, activer le cmss, cmss-3d

Si vous écoutez un contenu stéréo comme les CD ou fichiers MP3 et désirez diffuser le son par votre système de haut-parleur surround, vous pouvez activer le CMSS-3D sur votre carte Sound Blaster X-Fi. Si vous êtes passionné de jeux, le 3D Virtuel de X-Fi via CMSS vous permet d'apprécier un son extrêmement réaliste dans votre casque.

Nous préférons rappeler que si vous ne désirez pas lire un fichier encodé 5.1 comme des bandes sons **Dolby** ou **DTS**, vous devez désactiver le **CMSS**. Dans le cas contraire, vous pourriez ne pas recevoir chaque canal discret.

**Mode Divertissement**

1. En mode Divertissement, cliquez sur le bouton **3D**.



[Cliquez pour agrandir](#)


2. Cochez l'option **Activer CMSS-3DSurround**.



[Cliquez pour agrandir](#)

**Mode Jeux**

1. Cliquez sur l'onglet **CMSS-3D** situé du côté gauche de la console Mode Jeux.
2. Cochez l'option **Activer CMSS-3DVirtuel**.



[Cliquez pour agrandir](#)

**Remarque:** Le CMSS n'est pas pris en charge dans le mode de Création musicale.

Dernière mise à jour : 25 juin 2009