

Solution ID: 55438

▪ print this article ▪ close this page

Удаление драйверов и приложений Sound Blaster (Windows 7 и Windows 8)

Ключевые слова / фразы: Sound Blaster, удалить, удаление, драйверы, приложения, windows 7, windows 8

Сводка:

- ✓ Когда драйверы и приложения Sound Blaster установлены не корректно, рекомендуется удалить их с помощью **Windows Установка/Удаление Программ** или в панели управления **Диспетчера Устройств**, а затем, установить их опять.
- ✓ Если Вы используете Windows 7, рекомендуется загрузить и установить последние версии драйверов для Windows 7. Не используйте установочный CD, если только на CD нет отметки Windows 7, на момент покупки.
- ✓ Если Вы используете Windows 8, рекомендуется загрузить и установить последние версии драйверов для Windows 8. Не используйте установочный CD если только на CD нет отметки Windows 8, на момент покупки.

Удалить драйвер устройства в **Windows 8**, можно через **Диспетчер Устройств Windows**.

1. Перейдите в **Windows 8** начальный экран плиток, для этого нажмите на значок **Windows**, чтобы перейти на **Рабочий стол Windows**.
2. Правый щелчок по экрану **Рабочего стола Windows**, выберите **Персонализация**. Нажмите **Настройки иконок Рабочего стола**. Установите флажок для **Компьютера** и выберите **ОК**.
3. Внизу **Рабочего стола Windows**, нажмите правой кнопкой мышки на иконку **Компьютер** и выберите **Свойства**. Выберите **Диспетчер устройств**.
4. Щелчок правой кнопкой мышки по драйверу **Sound Blaster** в **Звуковых, видео и игровых устройствах**, выберите **Удалить**.
5. В диалоговом окне **Подтвердите удаление устройства**, выберите опцию **Удалить программы драйверов для данного устройства** и нажмите **ОК**.
6. Вернитесь в **Windows 8** начальный экран плиток нажимая на значок

Windows.

7. В начальном экране плиток **Windows 8**, переведите курсор на **нижний правый угол экрана**, чтобы выбрать функцию **Поиск**.
8. В панели **Поиска**, введите **Программы и компоненты**.
9. **Удалите** всё программное обеспечение относящееся к Creative.
10. **Перезагрузите** компьютер.
11. Когда Вы проделали удаление устройства, Вы можете извлечь его из компьютера, если хотите.

Если Ваш установочный CD диск не предназначен для серии **Windows 8**, **ТО НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ** CD, это может привести к конфликту систем. Перейдите на сайт <http://support.creative.com> и выберите свои продукты, чтобы загрузить относящиеся к ним драйверы/приложения.

Для **удаления** драйвера устройства в **Windows 7**, рекомендуется использовать **Windows Диспетчер устройств**.

1. Нажмите **Старт, Панель управления**, двойной щелчок по **Администрирование**, двойной щелчок **Управление компьютером**, выберите **Диспетчер устройств**.
2. Двойной щелчок по **типу устройства**, например, Звуковые, видео и игровые устройства, которое Вы желаете **удалить**.
3. Щелчок правой кнопкой мышки по **конкретному устройству** (например, Sound Blaster X-Fi) которое Вы хотите **удалить**, и выберите **удалить**.
4. В диалоговом окне **Подтвердите удаление устройства**, выберите опцию **Удалить программы драйверов для данного устройства** и нажмите **ОК**.
5. Затем перейдите в **Программы и компоненты** в **Панели управления** и **удалите всё программное обеспечение относящееся к Creative**, если доступно.
6. **Перезагрузите** компьютер.
7. Когда Вы проделали удаление устройства, Вы можете извлечь его из компьютера, если хотите.

Если Ваш установочный CD диск не предназначен для серии **Windows 7, ТО НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ CD**, это может привести к конфликту систем. Перейдите на сайт <http://support.creative.com> и выберите свои продукты, чтобы загрузить относящиеся к ним драйверы/приложения.

Для установки:

1. Загрузите файл на жесткий диск.
2. Закройте все другие приложения Windows.
3. Двойной щелчок по загруженному файлу.
4. Следуйте дальнейшим указаниям на экране.

Последнее обновление: Февраль 04, 2015

Дальнейшие рекомендации

[SID64507](#) - Где я могу скачать последние версии Драйверов/Приложений и прошивок?