

Solution ID: 65028**PRINT****Druga strona mnie nie slyczy**

Słowa kluczowe / Frazy kluczowe: mikrofon, zestaw słuchawkowy, teamspeak, zakłócenia, cicho, brak dźwięku

Upewnij się, że wybrałeś i skonfigurowałeś mikrofon którego chcesz używać z aplikacjami do komunikacji głosowej. Niektóre z kamerek internetowych posiadają wbudowany mikrofon


1. Upewnij się, że mikrofon został podłączony do wejścia mikrofonowego komputera, jeśli używasz mikrofonu analogowego
2. Jeśli mikrofon wymaga zasilania zewnętrznego jak np. baterii, sprawdź czy zasilanie jest wystarczające.
3. Wybierz podłączony mikrofon jako domyślne urządzenie nagrywania. Wybierz wejście mikrofonowe zamiast wejścia liniowego w ustawieniach dźwiękowych oprogramowania.



4. Mów do mikrofonu i sprawdź czy zielone paski obok jego nazwy w ustawieniach się poruszają.




5. Upewnij się, że właściwe urządzenia nagrywania wybrane zostało w opcjach oprogramowania którego używasz do komunikacji głosowej.




6. Jeżeli zielone paski nie odpowiadają, sprawdź czy wtyk mikrofonu został w pełni wpięty do gniazda. Upewnij się również, że mikrofon jest włączony.

7. Zwiększ poziom głośności mikrofonu i przetestuj go ponownie.



8. Jeśli mikrofon nadal nie zbiera dźwięku kliknij na **ustawienia**.

9. Jeśli chcesz usłyszeć swój głos podczas mówienia do mikrofonu zaznacz "Nasłuchuj tego urządzenia"



Jeśli po wykonaniu powyższych instrukcji problem nie zostanie rozwiązany prosimy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej.

Ostatnia aktualizacja: Sierpień 10, 2016