

Solution ID: 88899**PRINT****Rozwiązanie dla problemu "Usługa audio nie jest uruchomiona" dla kart dźwiękowych**


Słowa kluczowe / frazy kluczowe: rozwiązanie dla komunikatu, usługa audio nie jest uruchomiona, karty dźwiękowe Creative

Podsumowanie:

- ✓ Ten artykuł opisuje, co robić w przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie **"Usługa audio nie jest uruchomiona"** w systemie Windows 7. Zauważ, że ten błąd może zostać wyświetlony po wykonaniu pełnej instalacji oprogramowania dla karty dźwiękowej lub podczas korzystania z dowolnej aplikacji audio.


Potwierdź, że usługi **Harmonogram klas multimediiów** i **Windows audio** mają status **Uruchomiono** i Typ uruchomienia nie jest wyłączony. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby sprawdzić stan tych dwóch usług:

1. Otwórz Panel sterowania.
2. Kliknij na ikonę **Narzędzia Administracyjne** i kliknij **Usługi**.
3. Jeśli zostanie wyświetlone okienko UAC, kliknij przycisk **Kontynuuj** lub podaj hasło administratora w celu zatwierdzenia.
4. Poszukaj **Harmonogram klas multimediiów** na liście i sprawdź, czy Stan i Typ uruchomienia mają wybrane kolejno **Uruchomiono** i **Automatyczny**.
5. Jeśli nie, kliknij prawym przyciskiem myszy na podświetloną usługę i kliknij przycisk **Właściwości**.
6. Zmień typ uruchamiania na **Automatyczny** i kliknij przycisk **Uruchom** w polu Stan usługi.



7. Kliknij przycisk **Zastosuj**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Aby sprawdzić usługę **Windows Audio**, wykonaj te same czynności, jak wskazano powyżej, tylko tym razem wyszukaj Windows Audio na liście usług.



Ostatnia aktualizacja: 31 sierpnia 2012