

Solution ID: 69353**PRINT****Nessun segnale dal Modulo Digital I/O**

Parole / Frasi chiave: no signal, nessun segnale, digital i/o

In caso in cui non ci fosse segnale dal Modulo Digital I/O, preghiamo di assicurarsi che l'opzione "Uscita Digitale" venga selezionata da sotto il Controllo Master dalle impostazioni Surround Mixer. Assicurarsi che ci sia la luce rossa dal Modulo Digital I/O ottico, che indica che sta funzionando correttamente.

Ulteriori Consigli[SID 5764](#) - Informazioni generali sull'Uscita Digitale

Ultimo Aggiornamento: 11 Agosto 2009