

Solution ID: 81783**PRINT****I/O Drive ne s'allume pas**

Keywords / Key Phrases: i/o, l'électricité, molex

Pour voir s'il s'agit d'un problème d'alimentation, il faut vérifier si vous avez bien installé la carte son. Il y a un connecteur molex sur le côté de la carte son qui sert à alimenter le boîtier externe via le câble AD LINK.

Merci de vérifier si les connections ont été bien faites. Si le boîtier externe représente le même problème, merci de suivre les étapes suivantes pour désinstaller et réinstaller la carte son. Veuillez suivre les étapes suivantes pour désinstaller correctement votre carte son:

1. Assurez vous, d'abord, d'avoir désactivé les logiciels en exécution automatique, car antivirus, firewall et autres applications peuvent interférer avec la procédure d'installation/désinstallation.
2. Pour ceci, cliquez sur "Démarrer" > "Exécuter", tapez "MSCONFIG" et cliquez OK.
3. Choisissez l'onglet "Démarrage" ou "Startup" et sélectionnez "Tout désactiver".
4. Cliquez, ensuite, sur l'onglet "Services", choisissez "Cachez tous les services Microsoft" et cliquez sur "Tout désactiver".
5. Confirmez ces configurations en cliquant sur "Appliquer" et puis OK.
6. Redémarrez votre ordinateur.
7. Allez sur "Panneau de configuration", "Ajout/suppression de programmes" et désinstallez tous les logiciels et les pilotes qui concernent votre carte son.
8. Désinstallez toutes les rubriques qui contiennent les mots "Creative", "Soundblaster", "X FI".

9. Eteignez votre ordinateur apres.
10. Enlevez votre carte son.
11. Apres, redémarrez votre ordinateur.
12. Cherchez, dans le cd d'installation de votre carte son, le fichier "SETUP.EXE" qui se trouve dans le dossier "X:\Audio\Drivers\" ("X" est la lettre de votre lecteur CD/DVD) et exécutez-le en cliquant deux fois dessus.
13. Choisissez "Driver Unisntallation", selectionnez l'option "Delete >all shared Creative audio driver files" et cliquez OK..
14. Eteignez l'ordinateur et et réinstallez la carte.
15. Quand vous redemarrez l'ordinateur, la carte son va etre detectée par Windows au debut des opérations: annulez le Windows Hardware Assistant et installez les pilotes et les logiciel du CD que vous avez trouve avec la carte son.
16. Apres la réinstallation vous pouvez utiliser MSCONFIG pour activer a nouveau les services.

Autres suggestions

Sound Blaster X-Fi I/O drive, I/O console and Digital I/O console [SID #47196](#)

Sound Blaster X-Fi Titanium I/O Drive [SID #56793](#)

Installing Sound Blaster Drivers and Applications [SID #42331](#)

Dernière mise à jour: Octobre 28th, 2009