

Solution ID: 68176**PRINT****Connection de l'audio dans le panneau frontal de l'ordinateur**

Mots-clés / Phrases clés: connecter, Sound Blaster, le panneau frontal, SB

Résumé:

- ✓ **Applicable à:**
 - ✓ Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio (SB0790)
 - ✓ Sound Blaster X-Fi Titanium Series (SB0888, SB0880, SB0886)
 - ✓ Sound Blaster X-Fi XtremeGamer (SB0730)
- ✓ Toutes les cartes sons mentionnés ci-dessus ont comme caractéristique le Panneau Frontal Intel High Definition Audio (Intel HD Audio).

Vous pouvez connecter votre carte son au panneau frontal audio de votre ordinateur via le connecteur 2x5 broches Intel HD Audio trouvé sur le bord de la carte son. Ce n'est que pour le panneau audio frontal Intel HD et il ne supportera pas les connecteurs AC'97 ou les boîtiers des ordinateurs fabriqué maison.

Remarque: Vous aurez besoin d'ouvrir le boîtier de votre ordinateur pour accéder au connecteur qui pourrait invalider la garantie. Veuillez vérifier d'abord avec le fabricant de votre ordinateur.

Pour plus d'informations sur l'emplacement de la carte son, vous pouvez vous référer au manuel d'utilisation de la carte son dans le CD d'installation ou à partir de notre page de soutien sur <http://support.creative.com/>.

Les détails peuvent être trouvés dans l'article:

Brochage du connecteur du panneau frontal sur les cartes Sound Blaster
<http://support.creative.com/kb/ShowArticle.aspx?sid=14133>

Dernière mise à jour: 30 Juin 2010