

Solution ID: 97410

▪ print this article ▪ close this page

Что означает ошибка I-001 или I-010 при установки Sound Blaster на Windows 7

Ключевые слова / Ключевые фразы: i-001, i-010, windows 7

Сводка:

- ✓ Данная статья посвящена сообщению об ошибке I-001 или I-010, которое Вы можете увидеть, когда устанавливаете звуковую карту Creative на Windows 7.

Когда появляется сообщение об ошибке I-001 или I-010, то обычно это означает, что в Windows есть отсутствующие компоненты. Файл Windows **install.log** может Вас проинформировать о том, какие компоненты отсутствуют. Install.log - это временный файл, созданный Windows. Windows создаст этот файл, как только ошибка I-001 или I-010 появится на экране. Закрытие окна с сообщением, удалит этот лог-файл. Для того, чтобы оставить install.log файл открытым, не закрывайте окно с сообщением. Нажмите **Alt-Tab** для того, чтобы держать окно с сообщением на заднем плане и затем, произвести поиск. Откройте install.log файл, чтобы определить, какой компонент Windows отсутствует. Это поможет Вам переустановить их используя Windows 7 CD.

Для того, чтобы понять как установить эти компоненты используя Windows 7 CD, обратитесь к руководству пользователя компьютера.

Последнее обновление: Октябрь 14, 2011