


## **El asistente de registro se abre continuamente tras el arranque**

Palabras clave / frases clave: Asistente de registro, arranque, pop-up

### **Resumen:**

- ✓ **Aplicable a:** Productos Creative
- ✓ El asistente de registro del producto Creative aparece cada vez que se reinicia el equipo. Cambie el nombre del archivo InetReg.exe para desactivarlo.

Desactive la casilla de verificación **Ocultar las extensiones para tipos de archivo conocidos** para hacer visible los archivos ocultos.



Si asistente de registro de productos Creative aparece cada vez que se reinicia el ordenador, puede detenerlo cambiando el nombre del archivo InetReg.exe:

1. Pinche en **Inicio** y a continuación en **Ejecutar**..
2. Escriba **CMD** y pulse **Enter**. (Si está utilizando Windows ME, Windows 98, escriba **Command**).
3. Escriba: **ren "C:\Program Files\Creative\Product Registration\English\InetReg.exe" "C:\Program Files\Creative\Product**

### **Registration\English\InetReg.exe.BAK"**

4. Presione **Enter**. Cierre la ventana y reinicie el ordenador.

Alternativamente, usted puede buscar el archivo **Inetreg.exe** en el Explorador de Windows y cambiar el nombre una vez que lo encuentre.

1. Pinche en **Inicio** y a continuación **Buscar**.
2. Pulse en la opción **Todos los archivod y carpetas**.
3. Escriba **InetReg.exe** en la casilla del nombre del archivo.
4. Una vez que el archivo se encuentra y se muestra, haga clic derecho sobre él y seleccione Cambiar nombre en la lista del menú. Cambie el nombre del archivo a **InetReg.exe.BAK**.

Para renombrar **InetReg.exe** en Windows 7, siga estos pasos:

1. Vaya a **Administrador de tareas de Windows**. Haga clic en la pestaña **Procesos**.
2. Busque **InetReg.exe** y pulse el botón derecho. Haga clic en la ubicación de los archivos abiertos.
3. Vaya a **InetReg** y pulse el botón derecho. Vaya a **Propiedades** y llámelo **InetReg.exe.BAK**

La ventana de registro no debería aparecer nunca más a menos que un nuevo producto se instale.

Si el asistente de registro de productos Creative persiste, asegúrese de que no está en la lista del grupo de inicio.

### **Windows XP™**

1. Pinche en **Inicio** y a continuación en **Ejecutar**..
2. Escriba **MSCONFIG**, y presone **Enter**.
3. Haga clic en la pestaña **Inicio** y desmarque la casilla junto a Registro Productos

Online Creative.

4. Pulse **OK**.

5. Reinicie el equipo. Cuando se le solicite, seleccione "**Inicio selectivo**" en lugar de "**Inicio normal**".

### Windows Vista™

1. Pulse en el logo de **Windows Vista** en la esquina inferior izquierda.

2. Escriba **MSCONFIG** en el campo de búsqueda, y presione **Enter**.

3. Haga clic en la pestaña **Inicio** y desmarque la casilla junto a Registro Productos Online Creative.

4. Pulse **OK**.

5. Reinicie el equipo. Cuando se le solicite, seleccione "**Inicio selectivo**" en lugar de "**Inicio normal**".

### Windows 7™

1. Pulse en el logo de **Windows 7** en la esquina inferior izquierda.

2. Escriba **MSCONFIG** en el campo de búsqueda, y presione **Enter**.

3. Haga clic en la pestaña **Inicio** y desmarque la casilla junto a Registro Productos Online Creative.

4. Pulse **OK**.

5. Reinicie el equipo. Cuando se le solicite, seleccione "**Inicio selectivo**" en lugar de "**Inicio normal**".

### Windows 8™

1. Mueva el cursor a la parte inferior derecha de la pantalla "Inicio" para ver las funciones.

2. Pulse en "**Buscar**".

3. En la búsqueda de aplicaciones, teclee "**símbolo del sistema**" para invocarlo.

4. En el símbolo del sistema, escriba "**msconfig**".

5. Seleccione "Inicio" y haga clic en "**Abrir Administrador de tareas**".

6. En el pop-up de Windows, seleccione la opción de Registro de Productos Online Creative.

7. Haga clic en "**Desactivar**" en la parte inferior derecha para desactivar el registro.
8. Reinicie el PC. Cuando se le solicite, seleccione "**Inicio selectivo**" en la pestaña General, en lugar de **Inicio normal**.

Última actualización: 1 de noviembre de 2012