

Sound Blaster: No hay sonido

Palabras clave/frases clave: Sound, Blaster, no audio, no hay sonido, tarjeta de sonido, dispositivo de sonido, detectar, predeterminado, configurar, configuración, playback, fuente de sonido, conexión, cable, conectividad, USB, PCIe, PCI, Bluetooth, SD, prioridad, Line-In, Aux-In, streaming, mute, silenciar, mezclador, mixer

Resumen:

- ✓ **Aplicable a:** Todos los productos Sound Blaster
- ✓ Este artículo proporciona resolución de problemas generales para dispositivos de sonido sin sonido en la reproducción.


Detección

Para bus-standard como PCI/PCIe o conexiones basadas en USB, Sound Blaster debe ser detectada por el sistema operativo con el driver/software apropiado instalado.


Reproducción predeterminada

Seleccione la salida de audio apropiada de Sound Blaster donde el sonido vaya a ser reproducido.

Windows:



Mac:



Conexión Física

Para conexión analógica de altavoces, asegúrese de que las clavijas de los cables están insertadas en los conectores apropiados de Sound Blaster.



Para un sistema de altavoces 5.1:

- Line Out 1 (verde) - Canales frontales estéreo
- Line Out 2 (negro) - Canales traseros estéreo
- Line Out 3 (naranja) - Canales central & subwoofer

Para un sistema de altavoces 7.1:

- Line Out 1 (verde) - Canales frontales estéreo
- Line Out 2 (gris) - Canales laterales estéreo

- Line Out 3 (naranja) - Canales central & subwoofer
- Line Out 4 (Negro) - Canales traseros estéreo



Para conexión SPDIF, asegúrese de que la salida óptica/Coaxial de Sound Blaster está


conectada a la entrada SPDIF del altavoz o receptor y no viceversa.

Configuraciones

Seleccione la configuración de altavoces apropiada que corresponda la conexión física de altavoces.



Compruebe que la reproducción no está silenciada y que no está a un nivel mínimo.



Prioridad de reproducción


Dependiendo del modelo, algunos Sound Blaster soportan prioridad de reproducción si 2 o más fuentes de audio se reproducen al tiempo.

Detenga la fuente de audio con más prioridad para permitir la reproducción de la fuente deseada con menos prioridad.

Por ejemplo, desconecte la conexión Line-In (mayor prioridad) para permitir el audio Bluetooth (menor prioridad) para reproducir mediante el Sound Blaster.

Aislar el problema

Para aislar el problema de no audio, simplemente desconecte el sistema de altavoces del Sound Blaster.



En su lugar, conecte el altavoz a reproductor de música portátil que funcione. Si aún así no hay sonido, el problema es inherente al altavoz.

Si hay audio en el altavoz, entonces el problema se origina en el producto Sound Blaster.

Los auriculares silencian los altavoces cuando se conectan a la salida de auriculares en la mayoría de las tarjetas de sonido Creative. Para aislar el problema, intente desconectar los auriculares. (Asegúrese de bajar el volumen antes de desconectar y luego suba el volumen gradualmente.)

