

Solution ID: 127535**PRINT****Jak uruchomić Panel sterowania Creative Audio Control Panel w systemie Windows 10**

Słowa kluczowe/Poszukiwane frazy: Windows 10, Audio Control Panel X-Fi, X-Fi Titanium, Audigy, Live, uruchomienie, podstawowe oprogramowanie, metro, domyślny, wyjściowy punkt audio, Właściwości, Creative


Podsumowanie:

- ✓ **Dotyczy:** X-Fi, X-Fi XtremeMusic, X-Fi Xtreme Gamer, X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Professional series, X-Fi Platinum, X-Fi Platinum Fatal1ty Champion series, X-Fi Fatal1ty, X-Fi Elite Pro, X-Fi Xtreme Audio, X-Fi Xtreme Audio PCIe, X-Fi Surround 5.1, X-Fi Surround 5.1 Pro, X-Fi Go! , X-Fi Go! Pro, X-Fi Titanium, X-Fi Titanium Professional Audio, X-Fi Titanium Fatal1ty Professional series, X-Fi Titanium Champion series, X-Fi Titanium HD, Sound Blaster Play!, X-Fi HD, SB Digital Music Premium HD, SB Easy Record, SB Connect, SB MP3+, Live! 24 bit external, Audigy 4, Audigy SE, SB 5.1 VX
- ✓ W tym artykule podkreślono 2 sposoby uruchamiania podstawowego Panelu sterowania Creative Audio w Windows 10. Niniejszy artykuł ma zastosowanie dla tych produktów ze wsparciem dla systemu Windows 10, które nie posiadają graficznego interfejsu oprogramowania.


W tym przykładzie użyto zrzutów ekranu dla X-Fi Titanium.

Metoda 1:


Kliknij **Wszystkie aplikacje** na przycisku Start systemu Windows.



Wyszukaj i kliknij Panel sterowania Creative Audio.




Jest to podstawowy Panel sterowania dla Creative audio.




Metoda 2:


Na pasku wyszukiwania Windows wpisz **Dźwięk**, aby uruchomić to narzędzie.
Następnie kliknij **Właściwości** po wybraniu domyślnego wyjściowego punktu audio.



Pod **Właściwośći głośników**, wybierz kartę **Sound Blaster** i wybierz **Ustawienia**.



Oto podsumowanie uruchomienia Panelu sterowania Creative Audio przy zastosowaniu metody 2.



Ostatnia aktualizacja: 18 września 2015