

Solution ID: 64868**PRINT****Impostare il dispositivo Creative come dispositivo di Riproduzione/Registrazione predefinito in Windows o Mac**


Parole chiave/ Frasi chiave: predefinito, riproduzione predefinita, dispositivo di riproduzione, dispositivo di registrazione, dispositivi audio e suono, come impostare il dispositivo creative come dispositivo di riproduzione o di registrazione in windows o mac

Sommario:

- ✓ Fare riferimento a questo articolo per ottenere la procedura da seguire per impostare i dispositivi Creative come dispositivo di Riproduzione/Registrazione predefinito in Windows o Mac.

Per Windows XP:

1. Fare clic su **"Start"** > **"Pannello di Controllo"**.
2. In Pannello di Controllo, selezionare **"Suoni e periferiche audio"**.
3. Fare clic sulla scheda **"Audio"**.
4. In **Riproduzione suono** > **Dispositivo di default**, selezionare il dispositivo audio Creative in uso.
5. In **Registrazione suono** > **Dispositivo di default**, selezionare il dispositivo audio Creative in uso.
6. Fare clic su **"Applica"** seguito da **"OK"**.
7. Riavviare il computer.





Per Windows Vista:

1. Fare clic su **Start > Pannello di Controllo**.
2. In **Pannello di Controllo**, fare doppio clic su **Suono**.
3. Nella scheda **Riproduzione**, selezionare il dispositivo audio Creative in uso, quindi fare clic su **Imposta come predefinito**.
4. Nella scheda **Registrazione**, selezionare il dispositivo audio Creative in uso, quindi fare clic su **Imposta come predefinito**.
5. Fare clic su **OK**.
6. Riavviare il computer.


Per Windows 7 e Windows 8:

1. Premere il **pulsante Windows key + R** sulla tastiera. Nella finestra di comando Esegui, digitare **mmsys.cpl** quindi fare clic su **OK**.
2. Nella scheda **Riproduzione**, fare clic con il pulsante destro del mouse sul dispositivo audio Creative in uso.
3. Fare clic su **Imposta come dispositivo predefinito**.
4. Per la registrazione; nella scheda **Registrazione**, fare clic con il pulsante destro del mouse sul dispositivo audio Creative in uso, quindi fare clic su **Imposta come dispositivo predefinito**.
5. Fare clic su **OK**.




**Note:**


- In alcuni casi, il dispositivo Creative può avere la tag "**Disabilitato**" e non può essere rilevato dalla lista dei dispositivi di Riproduzione/Registrazione. Per risolvere questo problema, fare clic con il pulsante destro e selezionare "**Mostra i Dispositivi Disabilitati**" (come mostrato di seguito)




- In seguito, fare clic con il pulsante destro sul dispositivo Creative di riproduzione/registrazione e selezionare "**Abilita**". Si può sbarrare l'opzione "**Imposta come Dispositivo Predefinito**" dopo aver abilitato il dispositivo (entrambe le schermate sono mostrate di seguito).



- Fare clic con il pulsante destro sul dispositivo di riproduzione/microfono Creative e sbarrare "**Imposta come Dispositivo di Comunicazione Predefinito**" se il dispositivo di registrazione/comunicazione è diverso dal dispositivo predefinito (immagine mostrata di seguito).




- Per assicurare una performance ottimale sul sistema di altoparlanti Creative, assicurarsi di avere scelto le impostazioni corrette. Per fare ciò, cliccare sul tasto "**Configura**" nella parte inferiore a sinistra del pannello, quindi selezionare rispettivamente il setup degli altoparlanti (immagine mostrata di seguito).



For Mac:

1. Andare in **Preferenze di Sistema > Suono**
2. Andare nelle schede **Output** e **Input**, impostare il dispositivo audio Creative come dispositivo audio preferito.



Ultimo aggiornamento: 25 Giugno 2014

