

Sin señal del módulo Digital I/O

Palabras clave / frases clave: no signal, digital i/o

En el caso en el que no haya señal desde el módulo Digital I/O, asegúrese de que la opción "Digital Output Only" esté marcada bajo Control Maestro en los ajustes del Surround Mixer. Compruebe si hay una luz roja emitiendo desde el módulo óptico Digital I/O, que indique que está funcionando apropiadamente.

Otras sugerencias

[SID 5764](#) - Información general en salida digital

Última actualización: 11 de agosto de 2009