

Cómo iniciar Panel de Control de Audio Creative básico en Windows 10

Palabras clave/frases clave: Windows 10, Audio Control Panel, X-Fi, X-Fi Titanium, Audigy, Live, iniciar, software básico, metro, predeterminado, salida de audio, propiedades, Creative


Resumen:

- ✓ **Aplicable a:** X-Fi, X-Fi XtremeMusic, X-Fi Xtreme Gamer, X-Fi Xtreme Gamer Fatal!ty Professional series, X-Fi Platinum, X-Fi Platinum Fatal!ty Champion series, X-Fi Fatal!ty, X-Fi Elite Pro, X-Fi Xtreme Audio, X-Fi Xtreme Audio PCIe, X-Fi Surround 5.1, X-Fi Surround 5.1 Pro, X-Fi Go! , X-Fi Go! Pro, X-Fi Titanium, X-Fi Titanium Professional Audio, X-Fi Titanium Fatal!ty Professional series, X-Fi Titanium Champion series, X-Fi Titanium HD, Sound Blaster Play!, X-Fi HD, SB Digital Music Premium HD, SB Easy Record, SB Connect, SB MP3+, Live! 24 bit external, Audigy 4, Audigy SE, SB 5.1 VX
- ✓ Este artículo resalta 2 métodos de iniciar Panel de Control de Audio Creative básico en Windows 10. Este artículo es aplicable a aquellos productos con soporte para Windows 10 que no tienen una interfaz de gráfica de software.


En este ejemplo, X-Fi Titanium está instalada para las capturas de pantalla.

Método 1:


Clic en **All apps** en el botón de inicio de Windows.



Busque el Creative Audio Control Panel y haga clic en él.




Este es el Panel de Control de Creative Audio.




Método 2:


En la barra de búsqueda de Windows, escriba **Sound** para iniciar esta utilidad. A continuación, haga clic en **Propiedades** tras seleccionar un punto de salida de audio predeterminado.



Bajo **Propiedades** del altavoz, seleccione la pestaña **Sound Blaster** y elija **Ajustes**.



Este es el resumen de cómo iniciar Panel de Control Creative Audio usando Método 2.



Última actualización: 18 de septiembre de 2015