


Solution ID: 55160**PRINT****MIDI-Einstellungen in MediaSource 5 unter Windows Vista**

Stichwörter / Schlüsselbegriffe: MIDI, MediaSource 5, Einstellungen, MIDI-Ausgabegerät


Zusammenfassung:

- ✓ Anleitung zur MIDI-Konfiguration in Windows Vista.
- ✓ Sie müssen folgende Versionen von [MediaSource 5.10.38](#) oder [MediaSource 5.20.23](#) von unserer Supportseite installieren, um auf MIDI-Einstellungen unter Windows Vista zugreifen zu können.

1. Öffnen MediaSource 5 Player. Klicken Sie auf **Extras -> Einstellungen**
2. Wählen Sie die Registerkarte **Allgemein** und klicken Sie auf **Ändern** die unter **MIDI-Musikwiedergabegerät** wie unten gezeigt, zu finden ist:



3. Nun wählen Sie Ihr bevorzugtes MIDI-Ausgabegerät.



4. Klicken Sie auf OK, um Ihre Wahl zu bestätigen.



Zuletzt aktualisiert am: 22 Juli 2009