

Solution ID: 64868**PRINT****Réglage de votre périphérique Creative comme lecteur / dispositif d'enregistrement par défaut dans Windows ou Mac**


Mots-clés/Phrases-clés: par défaut, la lecture par défaut, appareil de lecture, un appareil d'enregistrement, des sons et périphériques audio, comment mettre mon appareil Creative comme lecteur ou dispositif d'enregistrement par défaut dans Windows ou Mac

Résumé:

- ✓ Reportez-vous à cet article pour les étapes sur la façon de configurer votre appareil Creative comme le dispositif de lecture / d'enregistrement par défaut dans Windows et Mac.

Pour Windows XP:

1. Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration**.
2. Sous le Panneau de configuration, sélectionnez **Sons et périphériques audio**.
3. Cliquez sur onglet **Audio**.
4. Sous **Lecture audio > Périphérique par défaut**, sélectionnez le périphérique audio Creative que vous utilisez.
5. Sous **Sound recording > Périphérique par défaut**, sélectionnez le périphérique audio Creative que vous utilisez.
6. Cliquez sur **Appliquer** puis **OK**.
7. Redémarrez l'ordinateur





Pour Windows Vista:

1. Cliquez sur **Démarrer** et puis **Panneau de configuration**.
2. Dans le **Panneau de configuration**, double-cliquez sur **Son**.
3. Sous **Lecture audio** > **Périphérique par défaut** sélectionnez le périphérique audio Creative que vous utilisez.
4. Dans l'onglet **Enregistrement**, sélectionnez le périphérique Creative audio que vous utilisez dans la zone Sélectionnez un appareil d'enregistrement, puis cliquez sur **Définir par défaut**.
5. Cliquez sur **OK**.
6. Redémarrez l'ordinateur.


Pour Windows 7 et Windows 8:

1. Appuyez sur les touches **Windows** + **R** sur le clavier. Dans l'invite de commande Run, tapez **mmsys.cpl** et cliquez sur **OK**.
2. Sous l'onglet **Lecture**, cliquez-droit sur le périphérique audio Creative que vous utilisez.
3. Cliquez sur **Définir comme périphérique par défaut**.
4. Pour l'enregistrement; sous l'onglet **Enregistrement**, cliquez-droit sur le périphérique Creative audio que vous utilisez, puis **Définir comme périphérique par défaut**.
5. Cliquez sur **OK**.




**Note:**


- Dans certains cas, votre appareil peut être affiché comme "**Désactivé**" et ne peut être vu à partir de la liste des appareils / d'enregistrement de lecture. Pour résoudre ce problème, vous devrez clic droit et choisissez "**Afficher les périphériques désactivés**" (voir ci-dessous)




- Après cela, faites un clic droit sur votre lecture / dispositif d'enregistrement et sélectionnez "**Activer**". Vous pouvez également cocher l'option "**Choisir comme périphérique par défaut**" après avoir activé votre appareil (deux écrans ci-dessous).



- Vous pourriez aussi faire un clic droit sur votre périphérique d'enregistrement/micro Creative et cocher le "**Configurer comme Périphérique de Communication par Défaut**" si votre périphérique d'enregistrement/communication par défaut est différent de votre périphérique par défaut. (image ci-dessous).




- Afin de garantir une performance optimale de votre ensemble de haut-parleurs, veuillez vous assurer que vous avez les bons réglages. Pour ce faire, cliquez sur le bouton "**Configurer**" sur la partie inférieure gauche de l'écran, puis sélectionnez respectivement la configuration des enceintes (l'image ci-dessous).



Pour Mac:

1. Allez dans **Préférences du Système > Son**
2. Sous les onglets de **sortie** et **d'entrée**, réglez le périphérique audio Creative en tant que votre source sonore préféré



Dernière mise à jour: 25 juin 2014

