

**Solution ID: 127535****PRINT**

## Come lanciare il Pannello di Controllo Audio Creative di Windows 10

Parole Frasi chiave: Windows 10, Pannello di controllo Audio, X-Fi, X-Fi Titanium, Audigy, Live, lanciare, software di base, basic software, metro, predefinito, audio endpoint, proprietà, Creative


### Sommario:

- ✓ **Applicabile a:** X-Fi, X-Fi XtremeMusic, X-Fi Xtreme Gamer, X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Professional series, X-Fi Platinum, X-Fi Platinum Fatal1ty Champion series, X-Fi Fatal1ty, X-Fi Elite Pro, X-Fi Xtreme Audio, X-Fi Xtreme Audio PCIe, X-Fi Surround 5.1, X-Fi Surround 5.1 Pro, X-Fi Go! , X-Fi Go! Pro, X-Fi Titanium, X-Fi Titanium Professional Audio, X-Fi Titanium Fatal1ty Professional series, X-Fi Titanium Champion series, X-Fi Titanium HD, Sound Blaster Play!, X-Fi HD, SB Digital Music Premium HD, SB Easy Record, SB Connect, SB MP3+, Live! 24 bit external, Audigy 4, Audigy SE, SB 5.1 VX
- ✓ Questo articolo evidenzia 2 metodi per lanciare il Pannello di Controllo Audio Creative di base da Windows 10. Questo articolo è applicabile per i prodotti che Windows 10 supporta che non hanno l'interfaccia del software grafica.


In questo esempio, la X-Fi Titanium è installata e che si vedono le catture di schermo.

### Metodo 1:


Cliccare su **Tutte le App** dal pulsante d'Invio Windows (Start).



Guardare per il Pannello di Controllo Audio Creative e cliccarci sopra.




Questo è il Pannello di Controllo di base.




## Metodo 2:


Dalla finestra di Windows Cerca, cliccare **Audio** per lanciarne l'utilizzo. Poi, cliccare sulle **Proprietà** dopo aver selezionato un uscita audio predefinita.



Sotto le **Proprietà Altoparlanti**, selezionare **Sound Blaster** e scegliere **Impostazioni**.



Ecco un riassunto su come lanciare il Pannello di Controllo audio Creative usando il Metodo 2.



Ultimo Aggiornamento: 18 Settembre 2015