

Grabar con Sound Blaster en Windows Vista.

Palabras clave: "What U Hear", Windows Vista, grabar, entrada micrófono, micrófono, en línea.

Resumen:

- ✓ Asegúrese de que el micrófono está conectado a la clavija correcta.
- ✓ Asegúrese de seleccionar la entrada correcta (dispositivo de grabación) en el Panel de Control.
- ✓ Ajuste la entrada de volumen si fuera necesario.

Si usted posee varios dispositivos de audio conectados a su ordenador, asegúrese de que el micrófono o el dispositivo en línea está conectado en la clavija correcta del dispositivo que desea utilizar y que éste dispositivo está seleccionado por defecto dentro del Panel de Control.

La opción "**What U Hear**" está habilitada en Windows Media para la Sound Blaster X-Fi series (a excepción de **Xtreme Audio** series) y para Sound Blaster Audigy series (a excepción de **Sound Blaster Audigy LE, SE, y Audigy Value**).

En la opción "What U Hear" no aparece el menú de grabación, esto puede deberse a que esté deshabilitado u oculto.

Para hacer que aparezca:

1. Haga clic con el botón derecho dentro la **pestaña de Grabación**.
2. Seleccione **Mostrar todos los dispositivos deshabilitados**.
3. Haga clic con el botón derecho dentro de la opción "**What U Hear**" y seleccione **Habilitar**.
4. Botón derecho de Nuevo y seleccione **Establecer por Defecto**.

La opción "What U Hear" para tarjetas Sound Blaster Audigy SE/LS/Live!24 bit ha

cambiado desde la última actualización de drivers. La anterior versión del controlador de Windows Vista (**SB24_VTDRV_LB_1_04_0065A.exe**) para Sound Blaster Audigy SE/LS/Live!24 bit contenía la opción de grabar con "What U Hear", no obstante la última actualización no posee esta opción.

En el caso de Sound Blaster X-Fi Notebook, por favor, actualice los drivers para obtener la opción What U Hear. Para ello, haga clic en **Descargar** esta opción la podrá encontrar en la esquina superior izquierda de esta misma página, bajo los **Enlaces Rápidos que le llevarán** a descargar los últimos drivers.

Notas:

- En el caso de Sound Blaster Audigy SE/LS/Live!24 bit, la única forma de obtener la opción What U Hear es reinstalando los drivers anteriores o drivers que no estén actualizados.
- **Los usuarios de Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio** puede que experimenten dificultades con la latencia al intentar grabar con el micrófono. Este comportamiento se debe a que la señal de audio del micrófono que se envía hacia el host y de nuevo de vuelta hacia la tarjeta puede que de como resultado dificultades con la latencia.
- Creative no proporciona apoyo técnico para Controladores Beta (Beta Drivers). Solo recomendamos que usuarios experimentados hagan uso de los mismos.


Puede utilizar tanto aplicaciones Creative, por ejemplo Audio Center o Creative Console Launcher o bien Windows Audio y Sound Wizard, tal y como se ilustra más abajo.



1. Cierre todas las aplicaciones, en especial, Sound Recorder u otras aplicaciones multimedia, por ejemplo Creative Media Source.

Once the mixer is set up correctly, then open your favorite recording application.


2. Seleccione **Panel de Control** , y a continuación **Hardware y Sonido**.
3. Haga clic en **la pestaña Grabar**.
4. Seleccione el dispositivo de grabación, por ejemplo: **Entrada micrófono 2/Mic 2**, y aplique la selección **por defecto**. El dispositivo de grabación seleccionado ahora aparecerá marcado con un tick en verde.
Cuando esté empleando un Flexijack, por favor, asegúrese de que selecciona el mismo dispositivo de grabación en el Panel de Control y en la Consola Creative Launcher.



Haga clic para ampliar.

Si el dispositivo de grabación no aparece en la lista, haga botón derecho en cualquier lugar del panel de grabación y asegúrese de que la opción **Mostrar todos los dispositivos deshabilitados y desconectados** está marcada.


Si el dispositivo “What U Hear” es uno de los dispositivos deshabilitados, haga clic en el botón derecho y seleccione **habilitar** y a continuación **Establecer este dispositivo por defecto**.



Haga clic para ampliar.

5. Ajuste el nivel de entrada si encuentra dificultades para grabar. Haga clic en

Propiedades , y a continuación **Niveles**.




[Haga clic para ampliar.](#)

6. Puede silenciar la reproducción desde el micrófono o el dispositivo en línea si no desea observar o escuchar feedback.


Para silenciar el dispositivo, haga clic en **la pestaña** Grabación (en Hardware y Sonido).

1. Haga clic en **Reproducción**. Seleccione los altavoces que esté empleando. Haga clic en **Propiedades**.



[Haga clic para ampliar.](#)

2. Silencie el dispositivo del que no desea escuchar feedback, no lo silencie si desea oír la grabación.



[Haga clic para ampliar.](#)

Más sugerencias.

Configuraciones de Flexijack para S/PDIF Digital I/O, Entrada micrófono/En línea. [SID 10874](#)

Última actualización: 25 de junio 2009