

Solution ID: 67327

▪ print this article ▪ close this page

Подключение оптического привода CD/DVD к звуковой карте X-Fi

Ключевые слова / фразы: подключение cd dvd к xfi, включение цифрового воспроизведения CD

Если настроить компьютер согласно следующим инструкциям, то для цифрового воспроизведения не потребуется подключение к звуковой карте X-Fi аудио шнура.

1. Нажмите кнопку **Пуск (Start)**, **Настройки (Settings)**, затем **Панель управления (Control Panel)** или **Пуск (Start)**, **Панель управления (Control Panel)**.
2. В диалоговом окне **Панель управления (Control Panel)** дважды нажмите на значке **Система (System)**.
3. В диалоговом окне **Свойства системы (System Properties)** выберите вкладку **Оборудование (Hardware)**.
4. Нажмите кнопку **Диспетчер устройств (Device Manager)**.
5. Дважды нажмите на значке **DVD и CD-ROM дисководы (DVD/CD-ROM drives)**, появится список дисководов компьютера.
6. Щелкните значок дисковода правой кнопкой мыши. Появится меню.
7. Выберите пункт **Свойства (Properties)**.
8. В разделе **Воспроизведение цифрового компакт-диска** следующего диалогового окна установите флажок **Использовать цифровой выход для этого устройства**.

Последнее обновление: 21 июля 2009 г.